YBR125ED

MANUALE DI RIPAZIONE SUPPLEMENTARE

PREMESSA

Questo Manuale di Riparazione Supplementare è stato preparato per introdurre nuove istruzioni di servizio e nuovi dati relativi al modello YBR125ED 2007. Per le informazioni complete sulle procedure di servizio occorre utilizzare il presente Manuale di riparazione supplementare unitamente al seguente manuale.

MANUALE DI RIPARAZIONE YBR125ED 2005: 3D9-F8197-H0

YBR125ED 2007
MANUALE DI RIPARAZIONE
SUPPLEMENTARE
©2006 by Yamaha Motor Co., Ltd.
Prima edizione, dicembre 2006
Tutti i diritti sono riservati.
Qualunque ristampa o uso non autorizzato senza il permesso scritto della
Yamaha Motor Co., Ltd.
è espressamente vietato.

HAS00002

AVVERTENZA

Questo manuale è stato redatto dalla Yamaha Motor Company, Ltd. principalmente per essere utilizzato dai concessionari Yamaha e dai loro meccanici specializzati. Non è possibile dare a un meccanico tutte le informazioni necessarie in un solo manuale. Si suppone perciò che le persone che utilizzano questo libro per la manutenzione e la riparazione dei veicoli Yamaha abbiano una conoscenza elementare dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla tecnica di riparazione di questo tipo di veicoli. Senza tale conoscenza, la riparazione o la manutenzione di questo tipo di veicoli può essere pericolosa e inefficiente.

La politica della Yamaha Motor Company, Ltd. è di migliorare continuamente tutti i suoi modelli. Le modifiche e i cambiamenti importanti nei dati tecnici o nei procedimenti saranno comunicati a tutti i concessionari Yamaha autorizzati e saranno pubblicati nelle edizioni future di questo manuale.

NOTA:	
I modelli e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.	

HAS00004

INFORMAZIONI RELATIVE AL MANUALE PARTICOLARMENTE IMPORTANTI

Il testo di guesto manuale contiene i seguenti richiami importanti.

<u>^•</u>

Questo simbolo segnala un pericolo che richiede la MASSIMA ATTEN-ZIONE! PERICOLO! LA SICUREZZA DELLE PERSONE È COINVOLTA!

A AVVERTENZA

Il mancato rispetto del richiamo di AVVERTENZA può comportare gravi lesioni personali o il decesso del guidatore, di persone presenti nelle vicinanze o di coloro che controllano o riparano la motocicletta.

ATTENZIONE:

Un richiamo di ATTENZIONE indica la necessità di speciali precauzioni da prendere per evitare danni materiali alla motocicletta.

NOTA:


Una NOTA fornisce informazioni utili per rendere meglio comprensibili le procedure e per facilitarne l'esecuzione.


HAS00007

COME USARE QUESTO MANUALE

Questo manuale è stato concepito come un libro di consultazione pratico e di facile lettura per i meccanici. Le spiegazioni di tutte le procedure di installazione, rimozione, smontaggio, montaggio, riparazione e controllo sono organizzate in modo sequenziale, procedendo un passo per volta.

- ① Questo manuale è diviso in capitoli. Un'abbreviazione e un simbolo nell'angolo superiore destro di ogni pagina indicano il capitolo corrente. Fare riferimento a "SIMBOLI".
- ② Ciascun capitolo è diviso in sezioni. Il titolo della sezione corrente è indicato in cima a ogni pagina, tranne nel capitolo 3 ("ISPEZIONI E REGOLAZIONI PERIODICHE"), dove compare il titolo (i titoli) della sottosezione.
- ③ I titoli delle sottosezioni sono stampati in caratteri più piccoli di quelli del titolo della sezione.
- 4 Allo scopo di identificare i pezzi e di chiarire le fasi delle varie procedure, sono stati collocati dei diagrammi esplosi all'inizio di ciascuna sezione di rimozione e smontaggio.
- ⑤ I numeri sono indicati nel diagramma esploso secondo la sequenza di lavoro. Un numero racchiuso in un cerchio indica una fase di smontaggio.
- ⑥ I simboli indicano pezzi da lubrificare o sostituire. Fare riferimento a "SIMBOLI".
- ① Un grafico di istruzioni di lavoro, assieme al diagramma esploso, fornisce la sequenza dei lavori, i nomi dei pezzi, le note relative ai lavori, ecc.
- I lavori che richiedono maggiori informazioni (come attrezzi speciali e dati tecnici) vengono descritti in modo sequenziale.





HASOOOOS

SIMBOLI

I seguenti simboli non si riferiscono a tutti i veicoli.

I simboli da ① a ⑧ indicano l'argomento di ciascun capitolo.

- 1) Informazioni generali
- ② Dati tecnici
- ③ Ispezioni e regolazioni periodiche
- (4) Parte ciclistica
- (5) Motore
- (6) Sistema di iniezione carburante
- ⑦ Impianto elettrico
- ® Individuazione guasti

I simboli da (9) a (6) indicano le parti seguenti.

- (9) Utilizzabile con motore montato
- 10 Fluido
- 1 Lubrificante
- 12) Attrezzi speciali
- (3) Coppia di serraggio
- (14) Limite di usura, gioco
- (5) Velocità del motore
- (16) Dati elettrici

I simboli da ⑦ a ② nei diagrammi esplosi indicano i tipi di lubrificanti e i punti di lubrificazione.

- (7) Olio motore
- (8) Olio per ingranaggi
- (19) Olio al disolfuro di molibdeno
- @ Grasso per cuscinetti ruote
- ② Grasso a base di sapone di litio
- @ Grasso al disolfuro di molibdeno

I simboli ② e ② nei diagrammi esplosi indicano le parti seguenti.

- ② Applicare un agente bloccante (LOCTITE®)
- Sostituire il pezzo

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI	
CARATTERISTICHE	1
SCHEMA DEL SISTEMA FI	1
SISTEMA FI	2
ATTREZZI SPECIALI	3
DATI TECNICI	4
DATI TECNICI GENERALI	4
DATI TECNICI MOTORE	
DATI TECNICI PARTE CICLISTICA	6
DATI TECNICI IMPIANTO ELETTRICO	8
COPPIE DI SERRAGGIO	. 10
COPPIE DI SERRAGGIO MOTORE	. 10
COPPIE DI SERRAGGIO PARTE CICLISTICA	. 10
PUNTI DI LUBRIFICAZIONE E TIPI DI LUBRIFICANTE	. 11
PARTE CICLISTICA	. 11
PERCORSO DEI CAVI	. 12
ISPEZIONI E REGOLAZIONI PERIODICHE	24
MANUTENZIONE PERIODICA E LUBRIFICAZIONE	
FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE	
BATTERIA E VANO BATTERIA	
MOTORE	
REGOLAZIONE DEL REGIME DEL MINIMO	
CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI SCARICO	
PARTE CICLISTICA	
LUBRIFICAZIONE DEL CAVALLETTO LATERALE	
IMPIANTO ELETTRICO	
CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA	
PARTE CICLISTICA	39
RUOTA POSTERIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA	
POSTERIORE	39
RUOTA POSTERIORE	
ASSEMBLAGGIO DELLA PIASTRA GANASCIA	
CONTROLLO DEL LIMITE DI USURA TAMBURO FRENO	
POSTERIORE	42
MANUBRIO	
CANNOTTO DELLO STERZO	
FARO E GRUPPO STRUMENTI	
CATENA DI TRASMISSIONE E RUOTA DENTATA DI	
TRASMISSIONE	47
GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA POSTERIORI E FORCELLONE	•
OSCILLANTE	48

MOTORE	
RIMOZIONE DEL MOTORE	
CAVI, FLESSIBILI E POGGIAPIEDE	. 50
TESTATA	. 53
CARTER	. 55
SISTEMA DI INIEZIONE CARBURANTE	. 57
IMPIANTO DI INIEZIONE CARBURANTE	. 57
SCHEMA ELETTRICO	
FUNZIONE AUTODIAGNOSTICA DELL'ECU	
TABELLA FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI	. 62
METODO DI INDIVIDUAZIONE GUASTI	. 64
MODALITÀ DIAGNOSI	. 65
DETTAGLI DELL'INDIVIDUAZIONE GUASTI	. 71
CONTROLLO DEL SENSORE DI POSIZIONE ALBERO MOTORE	. 81
CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO	. 81
CONTROLLO DEL SENSORE TEMPERATURA MOTORE	
CONTROLLO DEL SENSORE ANGOLO D'INCLINAZIONE	. 85
CONTROLLO DEL FID (SOLENOIDE FAST IDLE)	
CORPO FARFALLATO E COLLETTORE DI ASPIRAZIONE	. 87
CONTROLLO INIETTORE CARBURANTE	
CONTROLLO DEL CORPO FARFALLATO	
INSTALLAZIONE DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE	
INSTALLAZIONE DEL CORPO FARFALLATO	. 89
CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DEL	
CARBURANTE	
SERBATOIO DEL CARBURANTE	
RIMOZIONE DEL FLESSIBILE DEL CARBURANTE	
RIMOZIONE DELLA POMPA DEL CARBURANTE	
CONTROLLO DEL CORPO DELLA POMPA CARBURANTE	
INSTALLAZIONE DELLA POMPA DEL CARBURANTE	
INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE	-
SISTEMA DI INIEZIONE ARIA	
VALVOLA DI INTERDIZIONE ARIA	
DIAGRAMMI SISTEMA DI INIEZIONE ARIA	
GRUPPO VALVOLA DI INTERDIZIONE ARIA	. 97

IMPIANTO ELETTRICO	
COMPONENTI ELETTRICI	
CONTROLLO DEGLI INTERRUTTORI	99
IMPIANTO DI ACCENSIONE	100
SCHEMA ELETTRICO	100
INDIVIDUAZIONE GUASTI	
IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO	106
SCHEMA ELETTRICO	106
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI INTERRUZIONE DEL	
CIRCUITO DI AVVIAMENTO	107
IMPIANTO DI CARICA	108
SCHEMA ELETTRICO	
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	109
SCHEMA ELETTRICO	
SISTEMA DI SEGNALAZIONE	111
SCHEMA ELETTRICO	
CONTROLLO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE	113
INDIVIDUAZIONE GUASTI	115
GUASTI ALL'AVVIAMENTO	
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	
PRESTAZIONI SCARSE A MEDIO E ALTO REGIME DEL MOTORE	
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	
SURRISCALDAMENTO	
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	

YBR125ED 2007 SCHEMA ELETTRICO

INFORMAZIONI GENERALI

HAS00896

CARATTERISTICHE


SCHEMA DEL SISTEMA FI

La funzione principale del sistema di alimentazione consiste nel fornire carburante alla camera di combustione, assicurando un rapporto aria/carburante ottimale in conformità alle condizioni di funzionamento del motore e alla temperatura atmosferica. Nel sistema con carburatore convenzionale, il rapporto aria/carburante della miscela convogliata verso la camera di combustione viene determinato dal volume dell'aria aspirata e dal carburante dosato dallo spruzzatore utilizzato nel rispettivo carburatore.

A parità di volume di aria aspirata, il volume carburante necessario varia in funzione delle condizioni di funzionamento del motore, ad esempio in fase di accelerazione, decelerazione o marcia con carichi notevoli. I carburatori che dosano il carburante tramite spruzzatori sono stati dotati di vari dispositivi ausiliari, in modo da ottenere un rapporto aria/carburante ottimale, per compensare le variazioni costanti delle condizioni di funzionamento del motore.

Facendosi sempre più pressanti le richieste di superiori prestazioni e gas di scarico meno inquinanti, è necessario controllare con sempre maggiore precisione il rapporto aria/carburante e la messa a punto. Per soddisfare tali esigenze, questo modello ha adottato un sistema di iniezione carburante (FI) a controllo elettronico, che sostituisce il sistema con carburatore convenzionale. Questo sistema è in grado di produrre in ogni momento il rapporto aria/carburante ottimale richiesto dal motore, servendosi di un microprocessore che regola il volume d'iniezione di carburante, in base alle condizioni di funzionamento del motore rilevate dai vari sensori.

L'adozione del sistema FI ha determinato un'alimentazione carburante estremamente precisa, una migliore risposta del motore, migliori consumi e ridotte emissioni allo scarico.



- ① Sensore angolo d'inclinazione
- 2 Scatola filtro aria
- ③ FID (solenoide "fast idle")
- 4 Serbatoio del carburante
- (5) Pompa del carburante
- ® Regolatore pressione
- ⑦ ECU (unità controllo motore)
- Spia guasto motore
- 10 Bobina di accensione
- 11) Iniettore carburante
- ② Candela d'accensione
- (3) Sensore temperatura del motore
- Gruppo sensore corpo farfallato (costituito da sensore posizione farfalla, sensore pressione aria aspirata, sensore temperatura aria aspirata)
- (5) Sensore posizione albero motore
- (6) Convertitore catalitico
- (7) Batteria

CARATTERISTICHE




HAS00897

SISTEMA FI

La pompa carburante invia il carburante all'iniettore attraverso il filtro carburante. Il regolatore di pressione mantiene la pressione carburante applicata all'iniettore ad appena 250 kPa (2,50 kg/cm², 35,6 psi). Di conseguenza, quando il segnale di attivazione proveniente dall'ECU eccita l'iniettore, il condotto si apre e il carburante può essere iniettato nel collettore di aspirazione solamente finché il condotto stesso rimane aperto. Pertanto, quanto più l'iniettore rimane eccitato (durata iniezione), tanto maggiore è il volume di carburante alimentato. Al contrario, quanto minore è il periodo di eccitazione dell'iniettore (durata iniezione), tanto minore è il volume di carburante alimentato.

La durata e la fasatura dell'iniezione sono controllate dall'ECU. I segnali provenienti dal sensore posizione farfalla, dal sensore posizione albero motore, dal sensore pressione aria aspirata, dal sensore temperatura aria aspirata e dal sensore temperatura motore consentono alla ECU di determinare la durata dell'iniezione. La fasatura dell'iniezione viene determinata grazie ai segnali provenienti dal sensore posizione albero motore. Pertanto è possibile inviare al motore il volume di carburante necessario in qualsiasi momento in conformità alle varie condizioni di marcia.



- ① Pompa del carburante
- ② Regolatore pressione
- ③ Iniettore carburante
- ④ Bobina di accensione
- ⑤ Sensore temperatura del motore
- ⑥ ECU (unità controllo motore)
- Sensore angolo d'inclinazione

- (8) Convertitore catalitico
- Sensore posizione albero motore
- (1) FID (solenoide "fast idle")
- ① Scatola filtro aria
- ① Corpo farfallato
- ③ Gruppo sensore corpo farfallato
- Sensore temperatura aria aspirata
- (5) Sensore posizione farfalla
- Sensore pressione aria aspirata
- A Sistema di alimentazione
- B Sistema aria

© Sistema di controllo

ATTREZZI SPECIALI



HAS00027

ATTREZZI SPECIALI

I seguenti attrezzi speciali sono necessari per una messa a punto e un assemblaggio completi e accurati. Il loro utilizzo aiuterà a prevenire danni provocati dall'uso di attrezzi inadatti o di tecniche improvvisate. Attrezzi speciali, numeri parte o entrambe le indicazioni possono essere diverse a seconda del Paese.

In caso di ordinazione, per evitare errori si consiglia di fare riferimento alla lista riportata qui di seguito.

NOTA: .

- Per USA e Canada, utilizzare numeri parte che iniziano con le sigle "YM-", "YU-" o "ACC-".
- Per gli altri, utilizzare numeri parte che iniziano con la serie di numeri "90890-".

N. attrezzo	Nome attrezzo/funzione	Figura
90890-03153 YU-03153	Manometro Questo attrezzo è necessario per misurare la pressione del carburante.	The state of the s
90890-03186	Adattatore pressione carburante Questo attrezzo è necessario per misurare la pressione del carburante.	
90890-03182	Attrezzo diagnostico FI Questo attrezzo è utilizzato per controllare la diagnostica.	

DATI TECNICI GENERALI



DATI TECNICI

DATI TECNICI GENERALI

Modello	YBR125
Codice modello	3D92
Contrappeso	
Umido (con olio e serbatoio del carburante pieno)	124,0 kg (273 lb)
Carico massimo (comprensivo di bagaglio, conducente, passeggero e accessori)	196,0 kg (432 lb)

DATI TECNICI MOTORE



DATI TECNICI MOTORE

Elemento	Standard	Limite	
Carburante			
Carburante raccomandato	Solo benzina normale senza piombo		
Capacità del serbatoio del carbu-	13,0 L (2,86 Imp gal, 3,43 US gal)		
rante			
Quantità riserva carburante	3,0 L (0,66 Imp gal, 0,79 US gal)		
Olio motore			
Tipo	SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40,		
	SAE20W40 o SAE20W50		
Gradazione olio motore raccoman-	Tipo API service SG o superiore, MA		
data	standard JASO		
Sistema di lubrificazione	A carter umido		
Quantità olio motore			
Quantità totale	1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)		
Cambio olio periodico	1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)		
Tipo di filtro olio	Filtro metallico		
Pompa del carburante			
Tipo di pompa	Elettrica		
Modello/produttore	1010-40S30/AISAN		
Pressione di uscita	250 kPa (2,50 kg/cm², 35,6 psi)		
Iniettore carburante			
Modello/quantità	1100-87H60/1		
Produttore	AISAN		
Corpo farfallato			
Tipo/quantità	AC26-4/1		
Produttore	MIKUNI		
Misura valvola a farfalla	26		
Contrassegno di identificazione	3D92 00		
Minimo			
Regime del minimo	1.300 ~ 1.500 giri/min		
%CO (sistema di iniezione aria	3,0 ~ 4,0%		
spento)			
Aspirazione a depressione	26,8 ~ 32,2 kPa		
	(201,5 ~ 242,1 mmHg, 7,93 ~ 9,53 inHg)		
Temperatura olio	80 °C (176 °F)		

DATI TECNICI PARTE CICLISTICA



DATI TECNICI PARTE CICLISTICA

Elemento	Standard	Limite
Ruota anteriore		
Tipo di ruota	Ruota fusa	
Cerchio		
Dimensioni	J18 × MT1,85	
Materiale	Alluminio	
Corsa della ruota	120,0 mm (4,72 in)	
Scentratura ruota	-,- (,,	
Scentratura radiale massima della		1,0 mm
ruota		(0,04 in)
Scentratura laterale massima della		0,5 mm
ruota		(0,02 in)
Ruota posteriore		,
Tipo di ruota	Ruota fusa	
Cerchio		
Dimensioni	J18 × MT1,85	
Materiale	Alluminio	
Corsa della ruota	105,0 mm (4,13 in)	
Scentratura ruota	(1,100,100,100,100,100,100,100,100,100,1	
Scentratura radiale massima della		1,0 mm
ruota		(0,04 in)
Scentratura laterale massima della		0,5 mm
ruota		(0,02 in)
Pneumatico anteriore		
Tipo di pneumatico	Senza camera d'aria	
Dimensioni	2,75-18 42P	
Produttore/modello	CHENG SHIN/C-910	
Pressione pneumatico (a freddo)		
0 ~ 90 kg (0 ~ 198 lb)	175 kPa (1,75 kgf/cm², 25 psi)	
90 kg ~ carico massimo	175 kPa (1,75 kgf/cm², 25 psi)	
(198 lb ~ carico massimo)	, , , , ,	
Profondità minima battistrada pneu-		1,6 mm
matico		(0,06 in)
Pneumatico posteriore		-
Tipo di pneumatico	Senza camera d'aria	
Dimensioni	90/90-18 57P	
Produttore/modello	CHENG SHIN/C-905	
Pressione pneumatico (a freddo)		
0 ~ 90 kg (0 ~ 198 lb)	200 kPa (2,00 kgf/cm ² , 29 psi)	
90 kg ~ carico massimo	280 kPa (2,80 kgf/cm², 41 psi)	
(198 lb ~ carico massimo)		
Profondità minima battistrada pneu-		1,6 mm
matico		(0,06 in)

DATI TECNICI PARTE CICLISTICA



Elemento	Standard	Limite
Freno anteriore		
Tipo di freno	Freno a disco singolo	
Comando	Con la mano destra	
Freno a disco anteriore		
Diametro \times spessore	$245,0 \times 4,0 \text{ mm } (9,65 \times 0,16 \text{ in})$	
Spessore minimo		3,5 mm
		(0,14 in)
Deformazione massima		0,15 mm
		(0,0059 in)
Spessore rivestimento pastiglia del	5,3 mm (0,21 in)	0,8 mm
freno - interno		(0,03 in)
Spessore rivestimento pastiglia del	5,3 mm (0,21 in)	0,8 mm
freno - esterno		(0,03 in)
Diametro interno pompa	11,00 mm (0,43 in)	
Diametro interno cilindro della pinza	33,34 mm (1,31 in)	
Liquido raccomandato	DOT 3 o 4	
Tamburo freno posteriore		
Tipo di freno a tamburo	Avvolgente, svolgente	
Diametro interno del tamburo	130,0 mm (5,12 in)	131,0 mm
		(5,16 in)
Spessore rivestimento	4,0 mm (0,16 in)	2,0 mm
		(0,08 in)
Lunghezza libera molla ganascia	52,0 mm (2,05 in)	
(lato alberino a camme)		
Lunghezza libera molla ganascia	48,0 mm (1,89 in)	
Catena di trasmissione		
Tipo/produttore	428VI3/DAIDO SITTIPOL	
Numero di maglie	118	
Parte lenta catena di trasmissione	20 ~ 30 mm (0,79 ~ 1,18 in)	
Limite lunghezza 15 maglie		191,5 mm
		(7,54 in)

DATI TECNICI IMPIANTO ELETTRICO



DATI TECNICI IMPIANTO ELETTRICO


Elemento	Standard	Limite
Impianto di accensione		
	Accensione con bobina a transistor (digitale)	
Anticipo minimo (PPMS)	7,0° a 1.400 giri/min	
	Sensore posizione farfalla e parti elettri- che	
Resistenza/colore del sensore posi- zione albero motore	248 ~ 372 Ω a 20 °C (68 °F)/rosso-bianco	
Modello/produttore unità controllo motore	3D9-00/MORIC	
Bobina di accensione		
Modello/produttore	1B9-00/MORIC	
	6,0 mm (0,24 in)	
	2,16 ~ 2,64 Ω a 20 °C (68 °F)	
·	8,64 ~ 12,96 kΩ a 20 °C (68 °F)	
Impianto di carica	, , ,	
	Magnete C.A.	
•	3D9-10/SHY	
·	14 V 115 W a 5.000 giri/min	
	$0,44 \sim 0,67~\Omega$ a 20 °C (68 °F)/bianco-bianco	
Raddrizzatore/regolatore		
_	Corto circuito semiconduttore	
	4HM-01/SHINDENGEN	
·	14,1 ~ 14,9 V	
carico (CC)	,	
Capacità raddrizzatore	25,0 A	
-	200 V	
Batteria		
Modello/produttore	YTX7L-BS/TIANJIN YUASA BATTERIES	
Tensione/capacità batteria	12 V/6,0 Ah	
Spie		
(tensione/potenza × quantità)		
Spia indicatore di folle	14 V 3 W × 1	
Luce lampeggiatori	14 V 3 W × 1	
Spia abbagliante	14 V 3 W × 1	
Spia guasto motore	14 V 3 W × 1	
Relè dei lampeggiatori		
Tipo di relè	Condensatore	
Dispositivo di arresto automatico	No	
incorporato		
Frequenza lampeggiamento	75 ~ 95 cicli/minuto	
Potenza	10 W × 2 +3,4 W	
Indicatore carburante		
Modello/produttore	3D9-00/AISAN	

DATI TECNICI IMPIANTO ELETTRICO



		1
Elemento	Standard	Limite
Resistenza trasmettitore livello com-	4 ~ 10 Ω a 20 °C (68 °F)	
bustibile - pieno		
Resistenza trasmettitore livello com-	90 ~ 100 Ω a 20 °C (68 °F)	
bustibile - vuoto		
Gruppo sensore corpo farfallato		
Tensione in uscita sensore posizione		
farfalla		
Tensione/colore	5 V/blu–nero/blu	
Tensione (posizione chiusa)/colore	0,63 ~ 0,73 V/giallo/blu-nero/blu	
Tensione in uscita sensore pressione	3,88 ~ 4,12 V/rosa/bianco-nero/blu	
aria aspirata		
Resistenza in uscita del sensore	2,4 ~ 2,9 kΩ a 20 °C (68 °F)/	
temperatura aria aspirata	marrone/bianco-nero/blu	
Sensore angolo d'inclinazione		
Tensione		
Inferiore a 65°	Circa 0,4 ~ 1,4 V	
Superiore a 65°	Circa 3,7 ~ 4,4 V	
Sensore temperatura del motore		
Modello/produttore	T01L/MATSUSHITA	
Resistenza	2,513 ~ 2,777 Ω a 20 °C (68 °F)	
FID (solenoide "fast idle")		
Resistenza	31,5 ~ 38,5 Ω a 25 °C (77 °F)	

COPPIE DI SERRAGGIO



COPPIE DI SERRAGGIO

COPPIE DI SERRAGGIO MOTORE

Elemento da serrare	Denomi- Filetta-		Q'tà	Coppia di serraggio			Osservazioni
Liemento da serrare	nazione	tura	Q ia	Nm	m · kg	ft · lb	Osservazioni
Ruota dentata albero a camme	Bullone	M8	1	26	2,6	19	
Collettore di aspirazione	Bullone	M6	2	10	1,0	7,2	
Gruppo iniettore carburante	Bullone	M6	1	10	1,0	7,2	√©
Morsetto giunto del corpo farfallato	Vite	M4	2	2	0,2	1,4	·
Dado di regolazione cavo accelera-	Dado	M6	2	5	0,5	3,6	
tore (lato corpo farfallato)	2440		_		0,0	,	
Supporto flessibile del carburante	Vite	M4	1	0,6	0,06	0,43	
Morsetto del giunto scatola filtro aria	Vite	M4	1	2	0,2	1,4	
Scatola filtro aria	Bullone	M6	2	4	0,4	2,9	
Marmitta e supporto poggiapiede	Bullone	M8	1	24	2,4	17	
passeggero	Ballotto	1010	'	'	_, .	''	
Gruppo valvola di interdizione aria	Bullone	M6	2	10	1,0	7,2	
Piastra e testata	Bullone	M6	2	10	1,0	7,2	
Interruttore folle	_	M10	1	9	0,9	6,5	
Sensore temperatura del motore		M10	1	18	1,8	13	

COPPIE DI SERRAGGIO PARTE CICLISTICA

Elemento da serrare	Filettatura	Coppia di serraggio			Osservazioni
Elemento da Serrare	Filettatura	Nm	m · kg	ft · lb	OSSEIVAZIOIII
Cavo del tachimetro e unità ingranaggio tachimetro	M12	3	0,3	2,2	
Asse della ruota posteriore e dado asse della ruota posteriore	M14	80	8,0	58	
Supporto della leva della frizione	M6	7	0,7	5,1	
Corpo faro e supporto faro	M8	7	0,7	5,1	
Unità faro e corpo faro	M5	4	0,4	2,9	
Ruota dentata di trasmissione	M5	6	0,6	4,3	
Pompa del carburante e serbatoio carburante	M5	4	0,4	2,9	
Cavalletto laterale e poggiapiede conducente	M10	44	4,4	32	
Interruttore del cavalletto laterale e poggiapiede conducente	M5	4	0,4	2,9	√ 6
Sensore angolo d'inclinazione	M4	2	0,2	1,4	
Staffa sensore angolo d'inclinazione e parafango posteriore	M5	2	0,2	1,4	
Cavo positivo batteria (al relè del motorino di avviamento)	M6	7	0,7	5,1	
Cavo motorino di avviamento (al relè del motorino di avviamento)	M6	7	0,7	5,1	
Catarifrangente	M5	2	0,2	1,4	

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE E TIPI DI LUBRIFICANTE



HAS0003

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE E TIPI DI LUBRIFICANTE PARTE CICLISTICA


Punto di lubrificazione	Lubrificante
Punti di articolazione del cavalletto laterale, punti di contatto fra parti metalliche mobili e superficie esterna collarino	



HAS00035

- 1) Cavo interruttore luce freno anteriore
- 2 Tubo del freno anteriore
- 3 Cavo interruttore di accensione
- Cavo gruppo strumenti
- (5) Cavo interruttore della frizione
- (6) Cavo frizione
- (7) Cavo interruttore sezione sinistra del manubrio
- (8) Accoppiatore gruppo strumenti
- Giunto interruttore principale
- (1) Connettore gruppo strumenti


- (1) Connettore luce lampeggiatore anteriore (sinistro)
- ② Connettore luce lampeggiatore anteriore (destro)
- (3) Connettore luci lampeggiatori anteriori (sinistro e destro)
- (4) Cavo della luce lampeggiatore anteriore (sinistro)
- (5) Cablaggio elettrico
- (b) Cavo della luce lampeggiatore anteriore (destro)
- Accoppiatore interruttore sezione sinistra del manubrio
- (8) Giunto interruttore frizione






- (9) Accoppiatore interruttore luce freno anteriore
- Accoppiatore interruttore sezione destra del manubrio
- ② Cavo interruttore sezione destra del manubrio
- 22 Cavo acceleratore
- 23 Cavo del tachimetro
- 24 Cavo avvisatore acustico
- 25 Avvisatore acustico
- 26 Condotto aria lato sinistro
- ② Nervatura (condotto aria lato sinistro)
- Sostegno condotto aria

- A Fissare il cavo interruttore di accensione e il cavo gruppo strumenti al supporto.
- B Far passare attraverso il foro superiore del corpo del faro il cavo interruttore di accensione, il cavo interruttore sezione sinistra del manubrio, il cavo interruttore sezione destra del manubrio, il cavo gruppo strumenti, il cavo interruttore della frizione, il cavo interruttore luce freno anteriore, il cavo della luce lampeggiatore anteriore (sinistro) e il cavo della luce lampeggiatore anteriore (destro).






- © Far passare il cablaggio elettrico attraverso il foro inferiore del corpo faro.
- □ Far passare il cavo frizione, il cavo interruttore sezione sinistra del manubrio e il cavo interruttore della frizione attraverso la guida.
- E Far passare il cavo acceleratore, il tubo del freno anteriore, il cavo interruttore luce freno anteriore e il cavo interruttore sezione destra del manubrio attraverso la guida.
- Fissare il cavo interruttore sezione destra del manubrio e il cavo interruttore luce freno anteriore con nastro di plastica.
- G Fissare il cavo interruttore sezione sinistra del manubrio e il cavo interruttore della frizione con nastro di plastica.
- H Far passare il cavo del tachimetro attraverso la guida.
- Far passare il cavo avvisatore acustico sulla nervatura del condotto aria lato sinistro.
- ☐ Far passare il cavo avvisatore acustico sul sostegno condotto aria.





- 1 Cavo frizione
- ② Cavo della bobina di accensione (arancione)
- ③ Cavo della bobina di accensione (nero)
- 4 Cavo della bobina di accensione (marrone)
- (5) Bobina di accensione
- 6 ECU (unità controllo motore)
- 7) Trasmettitore del carburante
- ® Raddrizzatore/regolatore
- (9) Gruppo iniettore carburante
- ① Cavo FID (solenoide "fast idle")
- (1) Cavo negativo


- (2) Connettore cavo negativo
- Connettore cavo interruttore folle
- Accoppiatore magnete AC
- (5) Accoppiatore interruttore cavalletto laterale
- (6) Relè del motorino di avviamento
- (7) Fusibile
- ® Relè faro
- (9) Connettore segnale autodiagnosi
- 20 Relè dei lampeggiatori
- ② Cavo positivo batteria
- 22 Cavo motorino di avviamento





- 23 Cavo interruttore cavalletto laterale
- ② Cavo gruppo sensore corpo farfallato
- (2) Connettore interruttore luce freno posteriore
- Sensore temperatura del motore
- ② Cablaggio elettrico
- Cavo del tachimetro
- ② Cavo interruttore folle
- 30 Cavo magnete AC
- 3 Cavo interruttore luce freno posteriore
- Cavo negativo batteria
- 3 FID (solenoide "fast idle")
- 3 Cavo sensore temperatura del motore


- 35 Cavo gruppo iniettore carburante
- A Far passare il cavo raddrizzatore/regolatore all'esterno.
- B Fissare il cablaggio elettrico al nastro bianco con il supporto.
- © Fissare il cablaggio elettrico al supporto.
- D Condurre il cavo motorino di avviamento dietro la batteria.
- E Fissare il cavo interruttore cavalletto laterale con i supporti.






- Far passare il cavo del motorino di avviamento attraverso la guida.
- G Far passare il cavo del magnete AC e il cavo interruttore folle attraverso la guida sul coperchio ruota dentata di trasmissione.
- H Far passare il cablaggio elettrico con il cavo avvisatore acustico collegato rivolto verso il basso.
- ☐ Far passare il cablaggio elettrico attraverso la guida.
- ☐ Far passare il cavo del tachimetro attraverso la guida.

- K Non far allentare il cavo interruttore cavalletto laterale.
- □ Condurre il cavo del motorino di avviamento all'interno della scanalatura della staffa motore inferiore.
- M Fissare il cavo gruppo sensore corpo farfallato, il cavo magnete AC, il cavo interruttore luce freno posteriore, il cavo negativo batteria, il cavo interruttore cavalletto laterale e il cavo interruttore folle al supporto.






- N Far passare il cavo motorino di avviamento, il cavo interruttore cavalletto laterale e il cavo negativo batteria tra il motore e il telaio.
- O Far passare il cavo FID (solenoide "fast idle") all'esterno del cavo negativo, del cavo gruppo iniettore carburante, del cavo temperatura motore, del cavo interruttore luce freno posteriore, del cavo interruttore folle e del cavo magnete AC.
- P Fissare il cavo interruttore luce freno posteriore, il cavo gruppo iniettore carburante, il cavo sensore temperatura motore, il cavo magnete AC e il cavo interruttore folle con il nastro di plastica.





- ① Flessibile del sistema di iniezione aria 1 (filtro aria al gruppo valvola di interdizione aria)
- ② Gruppo valvola di interdizione aria
- ③ Flessibile del sistema di iniezione aria 2 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta)
- 4 Cavo della candela d'accensione
- (5) Cavo acceleratore
- (6) Tubo del freno anteriore
- (7) Cavo frizione
- ® Cappuccio della candela di accensione


- ⑤ Flessibile del sistema di iniezione aria 3 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta)
- 1 Cavo negativo batteria
- (1) Interruttore luce freno posteriore
- Plessibile del sistema di iniezione aria 4 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta)
- (3) Gruppo marmitta
- (4) Tubo di sfiato del carter
- (5) Cavo interruttore luce freno posteriore
- (6) Giunto scatola filtro aria





- A Rivolgere in avanti le estremità del giunto flessibile.
- B Installare il flessibile del sistema di iniezione aria 1 (filtro aria al gruppo valvola di interdizione aria) con il contrassegno dipinto in bianco rivolto verso destra.
- © Rivolgere verso il basso le estremità del giunto flessibile.
- D Far passare il cavi acceleratore attraverso la guida.
- E Fissare il tubo del freno anteriore al supporto.
- F Far passare il cavo frizione attraverso la guida.


- G Installare il cappuccio della candela d'accensione in modo che il cavo della candela d'accensione corra verso il retro della parte ciclistica.
- H Collegare i flessibili con i rispettivi contrassegni dipinti in bianco allineati.
- Installare il flessibile del sistema di iniezione aria 2 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta) con il contrassegno dipinto in bianco rivolto verso l'alto.
- ☐ Rivolgere verso l'alto le estremità del giunto flessibile.





- K Fissare il flessibile del sistema di iniezione aria 3 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta) al supporto del giunto scatola filtro aria
- Rivolgere verso l'interno le estremità del giunto flessibile.
- M Metodo di installazione giunto flessibile
- N Meno di 1 mm (0,04 in)
- 0 6 mm (0,24 in)


- Premere il flessibile del sistema di iniezione aria 2 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta) finché l'estremità non tocca appena il flessibile del sistema di iniezione aria 3 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta).
- Q Premere il flessibile del sistema di iniezione aria 4 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta) finché l'estremità non tocca appena il flessibile del sistema di iniezione aria 3 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta).
- R 3 mm (0,12 in)
- S 20 mm (0,79 in)






- 1) Sensore angolo d'inclinazione
- ② Cavo della luce lampeggiatore posteriore (destro)
- ③ Accoppiatore luce di posizione posteriore/stop
- 4 Cavo luce di posizione posteriore/stop
- ⑤ Cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro)
- (6) Cavo sensore angolo d'inclinazione
- ⑦ Cablaggio elettrico
- ® Cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro)

- © Connettore cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro)
- (1) Connettore cavo della luce lampeggiatore posteriore (destro)
- A Premere l'accoppiatore luce di posizione posteriore/stop in basso.
- B Fissare il cablaggio elettrico ai supporti, accertandosi che i supporti non tocchino il parafango posteriore.
- C Assicurarsi di portare il cablaggio elettrico all'interno del telaio nell'area indicata nella figura.





- DÈ necessario che il cablaggio elettrico sia correttamente teso nell'area indicata nella figura.
- E Fissare il cablaggio elettrico al supporto.
- F II cablaggio elettrico non deve sporgere oltre le linee indicate nella figura.
- G Fissare il cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro), il cavo luce di posizione posteriore/stop e il cavo sensore angolo d'inclinazione al supporto, accertandosi di fissare il cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro) sul manicotto protettivo.
- H Fissare il cavo della luce lampeggiatore posteriore (destro), il cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro), il cavo sensore angolo d'inclinazione, il cavo luce di posizione posteriore/ stop, il cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro), il connettore cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro) e il connettore cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro) e il connettore cavo della luce lampeggiatore posteriore (destro) con il nastro di plastica, accertandosi di fissare il cavo della luce lampeggiatore posteriore (sinistro e destro) sul manicotto protettivo.



MANUTENZIONE PERIODICA E LUBRIFICAZIONE



HAS00036

ISPEZIONI E REGOLAZIONI PERIODICHE MANUTENZIONE PERIODICA E LUBRIFICAZIONE

	_			
N I	\sim	_	•	-
N			ш	-

- I controlli annuali vanno eseguiti ogni anno, a meno che, in loro vece, non si esegua una manutenzione basata sui chilometri.
- Da 30000 km, ripetere gli intervalli di manutenzione iniziando da 6000 km.
- Affidare l'assistenza delle posizioni evidenziate da un asterisco ad un concessionario Yamaha, in quanto richiedono utensili speciali, dati ed abilità tecnica.

N.		POSIZIONE	POSIZIONE INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTEN-	STATO CONTACHILOMETRI (× 1000 km)				× 1000	CON- TROLLO
				1	6	12	18	24	ANNUALE
1	*	Circuito del carbu- rante	Verificare che i tubi flessibili della benzina non siano fessurati o danneggiati.		\checkmark	√	√	$\sqrt{}$	√
2		Candela	Controllare lo stato. Pulire e ripristinare la distanza elettrodi.		√		V		
			Sostituire.			√		\checkmark	
3	*	Valvole	Controllare il gioco valvole. Regolare.		√	√	V	1	
		Elemento del filtro	• Pulire.		√		√		
4		dell'aria	Sostituire.			√		\checkmark	
5		Frizione	Controllare il funzionamento. Regolare.	√	V	V	V	1	
6	*	Freno anteriore	Controllare il funzionamento, il livello del liquido e l'assenza di perdite nel veicolo.	√	√	√	V	1	V
			Sostituire le pastiglie dei freni.		Se d	consuma	ate fino a	al limite	
7	*	Freno posteriore	Controllare il funzionamento e regolare il gioco del pedale del freno.	\checkmark	√	√	√	√	√
			Sostituire le ganasce freno.	Se consumate fino al lim		al limite			
8	*	Tubo flessibile del	Controllare se vi sono fessurazioni o danneggia- menti.		√	√	√	1	√
		freno	Sostituire.	Ogni 4 anni					
9	*	Ruote	Controllare il disassamento e danneggiamenti.		√	√			
10	*	Pneumatici	 Controllare la profondità del battistrada e danneggiamenti. Sostituire se necessario. Controllare la pressione dell'aria. Correggere se necessario. 		V	V	V	√	V
11	*	Cuscinetti delle ruote	Controllare che il cuscinetto non sia allentato o danneggiato.		√	√	V	V	
12	*	Boccole del perno di guida del forcel-	Controllare che i gruppi delle boccole non siano allentati.		V	√	√	V	
		lone	Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.			Ogni :	50000 kn	n	
13		Catena di trasmis- sione	 Controllare la tensione, l'allineamento e le condizioni della catena di trasmissione. Regolare e lubrificare interamente la catena di trasmissione con un lubrificante specifico per catene a O-ring. 	Ogni 1000 km e dopo aver lavato il motoci averlo guidato nella pioggia		otociclo o			
14	*	Cuscinetti dello sterzo	Controllare il gioco dei cuscinetti e la durezza della sterzo.	√	V	√	√	1	
		Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.				Ogni :	24000 kn	n	
15	*	Fissaggi della parte ciclistica	Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati correttamente.		V	√	√	1	√
16		Cavalletto laterale, cavalletto centrale	Controllare il funzionamento. Lubrificare.		V	1	V	1	V

MANUTENZIONE PERIODICA E LUBRIFICAZIONE



N.		POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTEN-	STATO CONTACHILOMETRI (× 1000 km)					CON- TROLLO
			ZIONE	1	6	12	18	24	ANNUALE
17	*	Interruttore del cavalletto laterale	Controllare il funzionamento.	$\sqrt{}$	√	√	√	V	\checkmark
18	*	Forcella	Controllare il funzionamento e l'assenza di per- dite di olio.		√	√	√	V	
19	*	Gruppi degli ammortizzatori	Controllare il funzionamento e l'assenza di per- dite di olio negli ammortizzatori.		√	√	1	V	
20	*	Iniezione carbu- rante	Controllare il regime del minimo.	V	√	√	√	V	√
21		Olio motore	 Cambiare. Controllare il livello dell'olio e l'assenza di perdite di olio nel veicolo. 	V	√	√	1	V	√
22	*	Interruttori del freno anteriore e del freno poste- riore	Controllare il funzionamento.	√	V	V	V	V	V
23		Parti in movi- mento e cavi	• Lubrificare.		√	√	√	V	√
24	*	Corpo della mano- pola e cavo dell'acceleratore	 Controllare il funzionamento ed il gioco. Regolare il gioco del cavo dell'acceleratore se necessario. Lubrificare il corpo della manopola ed il cavo dell'acceleratore. 		V	V	V	V	1
25	*	Sistema di ammis- sione dell'aria	 Controllare che la valvola di interruzione dell'aria, la valvola lamellare ed il tubo flessibile non siano danneggiati. Sostituire le parti danneggiate, se necessario. 		V	V	V	V	V
26	*	Luci, segnali e interruttori	Controllare il funzionamento. Regolare il fascio di luce del faro.	V	V	√	V	V	√


NOTA: .

- Il filtro dell'aria richiede una manutenzione più frequente se si utilizza il mezzo in zone molto umide o polverose.
- Manutenzione del freno idraulico
- Controllare regolarmente e, se necessario, rabboccare il liquido dei freni per portarlo al livello corretto.
- Ogni due anni sostituire i componenti interni della pompa freno e della pinza, e cambiare il liquido dei freni.
- Sostituire i tubi flessibili dei freni ogni quattro anni e se sono fessurati o danneggiati.

FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE




FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione di fianchetti, sella e ser-		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	batoio del carburante		
1	Fianchetto sinistro	1	
2	Fianchetto destro	1	
3	Sella	1	
4	Portapacchi	1	
5	Gruppo carenatura posteriore	1	
6	Coperchio laterale posteriore sinistro	1	
7	Coperchio laterale posteriore destro	1	
8	Pannello posteriore	1	
9	Condotto aria lato sinistro	1	
10	Condotto aria lato destro	1	
11	Sostegno condotto aria	1	






Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
12	Serbatoio del carburante	1	Fare riferimento a "SERBATOIO DEL
			CARBURANTE".
			Per il montaggio, invertire la procedura di
			smontaggio.

BATTERIA E VANO BATTERIA




BATTERIA E VANO BATTERIA



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione di batteria e vano batteria		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Fianchetto sinistro		Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE".
1	Nastro batteria	1	
2	Cavo negativo batteria	1	Scollegare.
3	Cavo positivo batteria	1	
4	Batteria	1	
5	Cavo motorino di avviamento	1	Scollegare.
6	Cavo del relè del motorino di avvia- mento	1	Scollegare.
7	Relè del motorino di avviamento	1	
8	Accoppiatore relè dei lampeggiatori	1	Scollegare.
9	Relè dei lampeggiatori	1	
10	Accoppiatore relè faro	1	Scollegare.
11	Relè faro	1	

BATTERIA E VANO BATTERIA





Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
12	Vano batteria	1	Per il montaggio, invertire la procedura di
			smontaggio.

REGOLAZIONE DEL REGIME DEL MINIMO



MOTORE

HAS00054

REGOLAZIONE DEL REGIME DEL MINIMO

NOTA


Prima di procedere con la regolazione del regime di minimo, è necessario pulire il filtro aria e verificare che il motore abbia una compressione adeguata.

- 1. Avviare il motore e farlo riscaldare per alcuni minuti.
- 2. Controllare:
- regime del minimo
 Non conforme alle specifiche → Regolare.



Regime del minimo 1.300 ~ 1.500 giri/min

- 3. Regolare:
- regime del minimo



a. Girare la vite del minimo ① nella direzione
a) o b) fino a che non si ottiene il regime del minimo specificato.

Direzione ⓐ	Il regime del minimo aumenta.
Direzione (b)	Il regime del minimo diminuisce.

- 4. Regolare:
 - gioco cavo acceleratore
 Fare riferimento a "REGOLAZIONE DEL GIOCO CAVO ACCELERATORE".

(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)




Gioco cavo acceleratore (alla flangia della manopola acceleratore)

3 ~ 7 mm (0,12 ~ 0,28 in)

CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI SCARICO





HAS00099

CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI SCARICO

- 1. Controllare:
- gruppo marmitta ①
 Incrinature/danneggiamenti → Sostituire.
- guarnizione tubo di scarico ② Perdite gas di scarico → Sostituire.
- 2. Controllare:
- coppie di serraggio



Bulloni del tubo di scarico ③ 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) Bullone marmitta ④ 24 Nm (2,4 m · kg, 17 ft · lb)

LUBRIFICAZIONE DEL CAVALLETTO LATERALE



PARTE CICLISTICA

HAS00172


LUBRIFICAZIONE DEL CAVALLETTO LATERALE

Lubrificare il punto di snodo e i punti di contatto fra parti metalliche mobili del cavalletto laterale.



Lubrificante raccomandato
Grasso a base di sapone di litio





HAS00179

IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA

AVVERTENZA

Le batterie generano gas idrogeno esplosivo e contengono un elettrolito composto di acido solforico, tossico e altamente corrosivo.

Si devono perciò osservare sempre le precauzioni che seguono.

- Indossare occhiali protettivi quando si maneggiano le batterie o si lavora in prossimità di esse.
- Caricare le batterie in ambienti ben ventilati.
- Tenere le batterie lontane da fuoco, scintille o fiamme aperte (ad es. saldatrici, sigarette accese).
- NON FUMARE caricando o maneggiando batterie.
- TENERE LE BATTERIE E L'ELETTROLITO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Evitare che l'elettrolito venga a contatto con la pelle, poiché può provocare gravi ustioni e danni permanenti agli occhi.

PRONTO SOCCORSO IN CASO DI CONTATTO CON PARTI DEL CORPO:

CONTATTO ESTERNO

- Pelle Sciacquare con acqua.
- Occhi Sciacquare con acqua per 15 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico.

INGESTIONE

 Bere grandi quantità d'acqua o di latte, quindi latte di magnesia, uovo sbattuto od olio vegetale. Rivolgersi immediatamente a un medico.

ATTENZIONE:


- Questa è una batteria sigillata. Non rimuovere mai i tappi sigillanti, per evitare di compromettere l'equilibrio tra le celle e conseguentemente anche le prestazioni della batteria.
- Tempi, amperaggio e tensione di carica per una batteria MF sono diversi da quelli delle batterie convenzionali. Caricare la batteria MF come indicato nelle figure esplicative. Se la batteria viene sovraccaricata, il livello dell'elettrolito scende notevolmente. Pertanto in fase di carica della batteria è necessario prestare la massima attenzione.



NOTA: .

Poiché le batterie MF sono sigillate, non è possibile verificare lo stato di carica della batteria misurando la gravità specifica dell'elettrolito. Pertanto la carica della batteria deve essere controllata misurando la tensione ai terminali.

- 1. Rimuovere:
 - fianchetto sinistro
 Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA E
 SERBATOIO DEL CARBURANTE".
- 2. Scollegare:
- cavi batteria (dai terminali della batteria)



Per prima cosa scollegare il cavo negativo batteria ①, quindi il cavo positivo ②.

- 3. Rimuovere:
 - · nastro batteria
- batteria
- 4. Controllare:
 - · carica batteria

a. Collegare un tester tascabile ai terminali della batteria.


Sonda positiva del tester \rightarrow terminale positivo batteria Sonda negativa del tester \rightarrow terminale negativo batteria





- Lo stato di carica di una batteria MF può essere verificato misurando la sua tensione a circuito aperto (ossia la tensione quando il terminale positivo è scollegato).
- Non è necessaria alcuna carica quando la tensione a circuito aperto è uguale o superiore a 12.8 V.
- b. Controllare la carica della batteria, come mostrato nelle tabelle e nel seguente esempio.

Esempio


- c. Tensione a circuito aperto = 12,0 V
- d. Tempo di carica = 6,5 ore
- e. Carica della batteria = 20 ~ 30%














- 5. Caricare:
 - batteria
 (fare riferimento alla relativa figura del metodo di carica)

AVVERTENZA


Non eseguire la carica rapida della batteria.

ATTENZIONE:

- Non rimuovere mai i tappi sigillanti della batteria MF.
- Non utilizzare caricabatteria rapidi, che introducono rapidamente una corrente ad alto amperaggio, provocando il surriscaldamento della batteria e danneggiandone le piastre.
- Se non è possibile regolare la corrente di carica del caricabatteria, fare attenzione a non sovraccaricare la batteria.
- Quando si carica una batteria, ricordare di rimuoverla dal veicolo. (Se si deve effettuare la carica con la batteria montata sul veicolo, scollegare il cavo negativo dal terminale della batteria).
- Per ridurre il rischio di formazione di scintille, non collegare il caricabatteria all'alimentazione prima di aver collegato i cavi del caricabatteria alla batteria.
- Prima di scollegare i morsetti dei cavi del caricabatteria dai terminali della batteria, spegnere il caricabatteria.
- Accertare che i morsetti dei cavi del caricabatteria siano a contatto completo con il terminale della batteria e che non siano in cortocircuito. Un morsetto corroso può generare calore nella zona di contatto e una molla debole del morsetto può provocare scintille.
- Se in qualsiasi momento del processo di carica la batteria risulta molto calda al tatto, scollegare il caricabatteria e lasciar raffreddare la batteria prima di ricollegarlo. Le batterie surriscaldate possono esplodere!
- Come mostrato nella figura seguente, la tensione a circuito aperto di una batteria MF si stabilizza circa 30 minuti dopo il completamento della carica. Pertanto una volta completata la carica, attendere 30 minuti prima di misurare la tensione a circuito aperto.




Metodo di carica con un caricabatteria del tipo a tensione variabile






Metodo di carica con caricatore a tensione costante







- 6. Installare:
- batteria
- nastro batteria
- 7. Collegare:
- cavi batteria

 (ai terminali della batteria)

ATTENZIONE:

Per prima cosa collegare il cavo positivo della batteria ①, quindi il cavo negativo ②.

- 8. Controllare:
- terminali della batteria Impurità → Pulire con una spazzola metallica.

Collegamento allentato \rightarrow Collegare in maniera corretta.

- 9. Lubrificare:
- terminali della batteria



Lubrificante raccomandato Grasso dielettrico

10.Installare:

fianchetto sinistro
 Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA E
 SERBATOIO DEL CARBURANTE".


RUOTA POSTERIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA POSTERIORE



HAS00553


PARTE CICLISTICA

RUOTA POSTERIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA POSTERIORE RUOTA POSTERIORE



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione della ruota posteriore		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
			NOTA:
			Posizionare il veicolo su un supporto
			adatto in modo che la ruota posteriore sia rialzata.
1	Dado di regolazione asta freno	1	
2	Asta freno	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DELLA
3	Molla di compressione	1	- RUOTA POSTERIORE".
4	Rondella	1	(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
5	Perno	1	
6	Copiglia	1	
7	Braccio di torsione del freno	1	
8	Controdado estrattore catena	2	
9	Bullone di regolazione dell'estrattore	2	
	catena		
10	Dado asse della ruota	1	





Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
11	Distanziatore	1	
12	Estrattore catena	2	Fare riferimento a "INSTALLAZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE E DELLA CORONA RUOTA POSTERIORE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
13	Asse della ruota	1	
14	Gruppo piastra ganascia	1	
15	Distanziatore	1	
16	Ruota posteriore	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0) Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.

RUOTA POSTERIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA POSTERIORE




HAS00570


ASSEMBLAGGIO DELLA PIASTRA GANASCIA

- 1. Lubrificare:
- alberino a camme del freno
- · piastra ganascia



Lubrificante raccomandato
Grasso a base di sapone di litio






- 2. Installare:
 - alberino a camme del freno ①
 - indicatore di usura ganascia ②
 - leva alberino a camme del freno

🔪 10 Nm (1 m · kg, 7,2 ft · lb)

- a. Installare l'alberino a camme del freno in modo che la punzonatura (a) sia posizionata nel modo mostrato in figura.
- b. Allineare la sporgenza **b** sull'indicatore di usura ganascia alla tacca sull'alberino a camme del freno.
- c. Allineare l'incavo © della leva alberino a camme del freno con la tacca dell'alberino a camme del freno.
- d. Controllare che le ganasce siano posizionate correttamente.

AVVERTENZA

Dopo l'installazione dell'alberino a camme del freno posteriore rimuovere tutto il grasso in eccesso.




- 3. Installare:
 - molle ganascia 1
- ganasce

NOTA:

- Non danneggiare le molle durante l'installa-
- Installare le molle ganascia come mostrato in figura.

RUOTA POSTERIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA POSTERIORE





CONTROLLO DEL LIMITE DI USURA TAMBURO FRENO POSTERIORE

NOTA: _

Dopo aver installato le ganasce nuove, è possibile controllare se il diametro interno del tamburo freno rientra nei limiti di usura @ mediante l'indicatore dell'usura del tamburo freno sulla piastra ganascia.


1. Controllare:

 posizione in cui installare la leva alberino a camme del freno

Reinstallare la leva alberino a camme del freno se la posizione di installazione non rientra nelle specifiche.

2. Controllare:

 gioco del pedale del freno
 Se il gioco non è conforme alle specifiche, regolarlo facendo riferimento a "REGOLA-ZIONE DEL FRENO POSTERIORE" nel capitolo 3. (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)




 Premendo completamente il pedale del freno, premere la leva alberino a camme nella direzione indicata dalla freccia e controllare che l'indicatore di usura della ganascia non raggiunga l'indicatore di usura del tamburo freno.

Indicatore non raggiunto \rightarrow Ancora utilizzabile.


Indicatore raggiunto \rightarrow Sostituire la ruota.



MANUBRIO




Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione del manubrio		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
1	Specchietto retrovisore (destro e sinistro)	2	
2	Nastro di plastica	2	
3	Interruttore sezione destra del manu- brio	1	Fare riferimento a "INSTALLAZIONE DEL
4	Cavo acceleratore	1	Scollegare. MANUBRIO". (Manuale
5	Manopola acceleratore	1	[⊥] n.: 3D9-F8197-H0)
6	Interruttore luce freno anteriore	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DEL MANUBRIO". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
7	Supporto della pompa del freno	1	7 Fare riferimento a
8	Pompa del freno	1	-"INSTALLAZIONE DEL
9	Cavo frizione	1	Scollegare. J MANUBRIO". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
10	Interruttore della frizione	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DEL MANUBRIO". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
11	Interruttore sezione sinistra del manu-	1	Fare riferimento a "INSTALLAZIONE
	brio		DEL MANUBRIO".
			(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
12	Manopola del manubrio	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DEL
			MANUBRIO".
			(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
13	Leva della frizione	1	
14	Supporto della leva della frizione	1	Fare riferimento a "INSTALLAZIONE
15	Supporto manubrio	2	- DEL MANUBRIO".
16	Manubrio	1	(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
			Per il montaggio, invertire la procedura di
			smontaggio.


CANNOTTO DELLO STERZO



HAS0067

CANNOTTO DELLO STERZO


FARO E GRUPPO STRUMENTI



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione del faro e del gruppo strumenti		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Ruota anteriore		Fare riferimento a "RUOTA ANTERIORE E DISCO DEL FRENO". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Forcella anteriore		Fare riferimento a "FORCELLA ANTE-RIORE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Manubrio		Fare riferimento a "MANUBRIO".
1	Cablaggio elettrico/guida del cavo del tachimetro	1	
2	Supporto tubo flessibile del freno	2	
3	Unità faro	1	
4	Cavi (nel corpo del faro)	_	Scollegare.
5	Corpo faro	1	
6	Cavo del tachimetro	1	
7	Gruppo strumenti	1	
8	Interruttore sezione sinistra del manubrio	1	

CANNOTTO DELLO STERZO






Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
9	Interruttore della frizione	1	
10	Interruttore sezione destra del manu- brio	1	
11	Interruttore luce freno anteriore	1	
12	Staffa	1	
13	Gruppo luce lampeggiatori anteriori	1	
14	Interruttore di accensione	1	
			Per il montaggio, invertire la procedura di
			smontaggio.

CATENA DI TRASMISSIONE E RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE



HAS00700

CATENA DI TRASMISSIONE E RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE




Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione della catena di trasmissione e della ruota dentata di trasmissione		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Ruota posteriore		Fare riferimento a "RUOTA POSTERIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA POSTERIORE".
	Coperchio catena di trasmissione		Fare riferimento a "GRUPPI AMMORTIZZA- TORE/MOLLA POSTERIORI E FORCEL- LONE OSCILLANTE".
	Pedale del cambio		Fare riferimento a "ALBERO DEL CAMBIO E LEVA DI ARRESTO". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
1 2	Coperchio ruota dentata di trasmissione Catena di trasmissione	1	Fare riferimento a "INSTALLAZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
3 4	Supporto ruota dentata di trasmissione Ruota dentata di trasmissione	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DELLA" CATENA DI TRASMISSIONE" e "INSTAL- LAZIONE DELLA CATENA DI TRASMIS- SIONE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
			Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.

GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA POSTERIORI E FORCELLONE OSCILLANTE




GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA POSTERIORI E FORCELLONE



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione dei gruppi ammortizza- tore/molla posteriori e del forcellone oscillante.		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Gruppo marmitta		Fare riferimento a "RIMOZIONE MOTORE" nel capitolo 5. (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Ruota posteriore		Fare riferimento a "RUOTA POSTE- RIORE, PIASTRA GANASCIA E CORONA RUOTA POSTERIORE".
	Catena di trasmissione		Fare riferimento a "CATENA DI TRA- SMISSIONE E RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE".
1	Coperchio catena di trasmissione	1	
2	Copiglia	1	
3	Braccio di torsione	1	

GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA POSTERIORI E FORCELLONE OSCILLANTE





Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
4	Gruppo ammortizzatore/molla posteriore	2	Fare riferimento a "RIMOZIONE DEI
5	Dado albero di articolazione	1	GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA
6	Albero di articolazione	1	POSTERIORI E DEL FORCELLONE
7	Forcellone oscillante	1	OSCILLANTE" e "INSTALLAZIONE DEI
8	Staffa poggiapiede passeggero (sinistro e destro)	2	GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA POSTERIORI E DEL FORCELLONE OSCILLANTE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
9	Coperchio parapolvere	2	
10	Spessore	_	
11	Guida catena di trasmissione	1	
12	Distanziatore	2	
13	Bussola	2	Fare riferimento a "INSTALLAZIONE DEI
14	Paraolio	2	GRUPPI AMMORTIZZATORE/MOLLA POSTERIORI E DEL FORCELLONE OSCILLANTE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
			Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.






HAS00188


MOTORE

RIMOZIONE DEL MOTORE CAVI, FLESSIBILI E POGGIAPIEDE




Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimuovere i cavi, i flessibili e il pog-		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	giapiede		ATTENZIONE:
			Per prima cosa staccare il cavo negativo batteria, quindi il cavo positivo batteria.
	Cavo negativo batteria Cavo positivo batteria		Fare riferimento a "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA".
	Olio motore		Scaricare. Fare riferimento a "SOSTITUZIONE DELL'OLIO MOTORE" nel capitolo 3. (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Fianchetto/sella/serbatoio del carburante		Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE".
	Coperchio ruota dentata di trasmis- sione/ruota dentata di trasmissione		Fare riferimento a "CATENA DI TRA- SMISSIONE E RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE".





Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Gruppo corpo farfallato/collettore di		Fare riferimento a "CORPO FARFALLATO
	aspirazione/gruppo iniettore carburante		E COLLETTORE DI ASPIRAZIONE".
	Motorino di avviamento		Fare riferimento a "MOTORINO DI AVVIAMENTO" nel capitolo 7. (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
1	Cappuccio della candela di accensione	1	Scollegare.
2	Cavo frizione	1	Scollegare.
3	Accoppiatore magnete AC/accoppiatore del sensore posizione albero motore	1/1	Scollegare.
4	Cavo interruttore folle	1	
5	Tubo di sfiato del carter	1	
6	Cavo negativo batteria	1	
7	Interruttore luce freno	1	
8	Accoppiatore sensore temperatura del motore	1	Scollegare.
9	Raddrizzatore/regolatore	1	
10	Accoppiatore interruttore cavalletto laterale	1	Scollegare.




Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
11	Poggiapiede conducente	1	
12	Riparo cavo motorino di avviamento	1	
			Per il montaggio, invertire la procedura di
			smontaggio.




HAS00221 **TESTATA**





Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione della testata		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Fianchetto (sinistro e destro)/sella/serbatoio del carburatore		Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE".
	Gruppo marmitta		Fare riferimento a "RIMOZIONE DEL MOTORE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Vite di accesso al riferimento per fasa- tura/vite di accesso all'estremità dell'albero motore		Fare riferimento a "GIUNTO STARTER E ROTORE DEL MAGNETE AC". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Gruppo corpo farfallato/collettore di aspirazione/gruppo iniettore carburante		Fare riferimento a "CORPO FARFALLATO E COLLETTORE DI ASPIRAZIONE".
	Raddrizzatore/regolatore		Fare riferimento a "RIMOZIONE DEL MOTORE".
1	Staffa motore superiore (sinistra e destra)	2	
2	Cappuccio della candela di accensione	1	Scollegare.
3	Candela d'accensione	1	
4	Accoppiatore sensore temperatura del motore	1	Scollegare.
5	Sensore temperatura del motore	1	






Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
6	Coperchio ruota dentata albero a	1	
	camme		
7	Coperchio punterie aspirazione	1	
8	Coperchio punterie scarico	1	
9	Tappo filettato del tenditore catena di	1	
	distribuzione		E " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
10	Tenditore catena di distribuzione	1	Fare riferimento a "RIMOZIONE DELLA
11	Guarnizione tenditore catena di distri-	1	TESTATA" e "INSTALLAZIONE DELLA TESTATA".
	buzione		
12	Ruota dentata albero a camme	1	(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
13	Testata	1	
14	Guarnizione testata	1	
15	Grano di centraggio	2	
			Per il montaggio, invertire la procedura di
			smontaggio.






CARTER



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Separazione del carter		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Motore		Fare riferimento a "RIMOZIONE DEL
			MOTORE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Testata		Fare riferimento a "TESTATA".
	Cilindro/pistone		Fare riferimento a "CILINDRO E
			PISTONE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Rotore magnete AC/ingranaggio folle		Fare riferimento a "GIUNTO STARTER E
	giunto starter		ROTORE DEL MAGNETE AC".
			(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Frizione/ingranaggio conduttore della		Fare riferimento a "FRIZIONE".
	trasmissione primaria		(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Gruppo avviamento a pedale/ingranag-		Fare riferimento a "AVVIAMENTO A
	gio folle avviamento a pedale		PEDALE". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
	Pompa dell'olio		Fare riferimento a "POMPA DELL'OLIO".
			(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)





Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Albero del cambio/segmento del tam-		Fare riferimento a "ALBERO DEL CAM-
	buro del cambio		BIO E LEVA DI ARRESTO".
			(Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
1	Guida catena di distribuzione (lato	1	
	aspirazione)		
2	Catena di distribuzione	1	
3	Interruttore folle	1	
4	Supporto cavo frizione	1	Terre diferimente e "OFDADAZIONE DEL
5	Carter destro	1	Fare riferimento a "SEPARAZIONE DEL
6	Carter sinistro	1	CARTER". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
7	Grano di centraggio	2	
			Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.

FI




HAS00894

SISTEMA DI INIEZIONE CARBURANTE

IMPIANTO DI INIEZIONE CARBURANTE


- ① Sensore angolo d'inclinazione
- ② Scatola filtro aria
- ③ FID (solenoide "fast idle")
- 4 Serbatoio del carburante
- (5) Pompa del carburante
- (6) Regolatore pressione
- ⑦ ECU (engine control unit, unità di controllo motore)
- Spia guasto motore
- 10 Bobina di accensione
- (1) Injettore carburante
- (2) Candela d'accensione
- ③ Sensore temperatura del motore
- (4) Gruppo sensore corpo farfallato
- Sensore posizione albero motore
- (6) Convertitore catalitico
- (7) Batteria







SCHEMA ELETTRICO








- 2) Sensore posizione albero motore
- ③ Interruttore folle
- 4 Gruppo sensore corpo farfallato
- ⑤ Sensore temperatura del motore
- (6) Sensore angolo d'inclinazione
- 7 ECU (engine control unit, unità di controllo motore)
- ® Bobina di accensione
- 10 FID (solenoide "fast idle")
- ① Iniettore carburante
- (13) Pompa del carburante
- (4) Attrezzo diagnostico FI (OPZIONE)
- ® Spia guasto motore
- ③ Interruttore cavalletto laterale
- 40 Diodo
- 42 Relè faro
- Fusibile
- Batteria
- (5) Interruttore di accensione





FUNZIONE AUTODIAGNOSTICA DELL'ECU

L'ECU è dotata di una funzione autodiagnostica per garantire che il sistema di controllo del motore funzioni correttamente. Se questa funzione rileva un funzionamento difettoso nel sistema, essa immediatamente gestisce il motore con parametri sostitutivi e provoca l'accensione della spia guasto motore, per avvertire il conducente dell'anomalia verificatasi nel sistema. Una volta rilevata l'anomalia, nella memoria dell'ECU viene memorizzato un codice guasto.




① Spia guasto motore

- Per informare il conducente che il sistema di iniezione carburante non funziona correttamente, la spia guasto motore lampeggia quando si preme l'interruttore di avviamento per avviare il motore.
- Se la funzione di autodiagnosi rileva un funzionamento difettoso nel sistema, questa modalità fornisce idonei parametri sostitutivi di gestione del motore e avverte il conducente dell'anomalia rilevata, provocando l'accensione della spia guasto motore.
- Dopo l'arresto del motore, il numero di codice guasto inferiore viene visualizzato sulla spia guasto motore (o visualizzato sull'attrezzo diagnostico FI). Rimane memorizzato nell'ECU finché non viene eliminato.

Indicazione codice guasto spia guasto motore

Cifra decine: cicli di 1 sec. ON e 1,5 sec. OFF. Cifra unità: cicli di 0,5 sec. ON e 0,5 sec. OFF. <Esempio> 42







Indicazione della spia guasto motore e funzionamento sistema di iniezione carburante

Indicazione della spia	Funzionamento dell'ECU	Funzionamento inie- zione carburante	Funzionamento del veicolo
Lampeggiamento*	Avverte se disabili- tata all'avviamento del motore	Funzionamento inter- rotto	Funzionamento impossibile
Resta accesa	Rilevata anomalia	Funzionamento con parametri sostitutivi in conformità alla descri- zione dell'anomalia	Funzionamento possibile o impossibile a seconda del codice di anomalia


^{*} La spia lampeggia se si verifica una delle condizioni elencate di seguito e se si preme l'interruttore di avviamento.

19:	Cavo ECU nero/bianco (rotto o scollegato)	39:	Iniettore carburante (interruzione o cortocircuito)
30:	Sensore angolo d'inclinazione (rilevato latch up)	41:	Sensore angolo d'inclinazione (interruzione o cortocircuito)
33:	Accensione difettosa	50:	Anomalia interna dell'ECU (errore di controllo memoria)



Controllo della spia guasto motore

La spia guasto motore si accende per 3 secondi dopo aver ruotato l'interruttore di accensione su "ON". Se la spia non si accende in queste condizioni, è possibile che la lampadina della spia sia guasta.



- (a) Interruttore di accensione "OFF"
- (b) Interruttore di accensione "ON"

- © Spia guasto motore spenta
- d Spia guasto motore accesa per 3 secondi

HAS27380

TABELLA FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI

Se l'ECU rileva un segnale anomalo da un sensore mentre il motociclo è in marcia, l'ECU provoca l'accensione della spia guasto motore e fornisce al motore istruzioni di funzionamento alternative idonee per quel tipo di anomalia.

Se riceve un segnale anomalo da un sensore, l'ECU elabora i valori prescritti programmati per ogni sensore, in modo da fornire al motore istruzioni di funzionamento alternative e consentire ad esso di proseguire o interrompere il funzionamento, a seconda delle condizioni.

Tabella funzione autodiagnosi

Codice guasto n.	Elemento	Sintomo	Abilitato/ Disabili- tato all'avvia- mento	Abilitato/ Disabili- tato alla marcia
12	Sensore posizione albero motore	Nessun segnale normale ricevuto dal sensore posizione albero motore.	Inabilitato	Inabilitato
13	Sensore pressione aria aspirata (interruzione o corto- circuito)	Sensore pressione aria aspirata: interruzione o cortocircuito rilevati.	Abilitato	Abilitato
14	Sensore pressione aria aspirata (linea flessibile)	Sensore pressione aria aspirata: anomalia sistema tubo flessibile (flessibile ostruito o scollegato).	Abilitato	Abilitato
15	Sensore posizione farfalla (interruzione o corto- circuito)	Sensore posizione farfalla: interruzione o cortocircuito rilevati.	Abilitato	Abilitato
16	Sensore posizione farfalla (inceppato)	Sensore posizione farfalla incep- pato	Abilitato	Abilitato
19	Cavo ECU nero/ bianco (rotto o scollegato)	Rilevata interruzione o scollega- mento nel cavo nero/bianco dell'ECU.	Inabilitato	Inabilitato





Codice guasto n.	Elemento	Sintomo	Abilitato/ Disabili- tato all'avvia- mento	Abilitato/ Disabili- tato alla marcia
22	Sensore temperatura aria aspirata (interruzione o corto- circuito)	Sensore temperatura aria aspirata: interruzione o cortocircuito rilevati.	Abilitato	Abilitato
28	Sensore temperatura del motore (interruzione o corto- circuito)	Sensore temperatura del motore: interruzione o cortocircuito rilevati.	Abilitato	Abilitato
30	Sensore angolo d'inclinazione (rilevato latch up)	Nessun segnale normale ricevuto dal sensore angolo d'inclinazione.	Inabilitato	Inabilitato
33	Bobina di accensione (interruzione)	Cavo primario della bobina di accensione: interruzione rilevata.	Inabilitato	Inabilitato
39	Iniettore carburante	Iniettore carburante: interruzione o cortocircuito rilevati.	Inabilitato	Inabilitato
41	Sensore angolo d'inclinazione (interruzione o corto- circuito)	Sensore angolo d'inclinazione: interruzione o cortocircuito rilevati.	Inabilitato	Inabilitato
44	Errore in fase di let- tura o scrittura su EEPROM	Viene rilevato un errore in fase di lettura o scrittura su EEPROM (valore di regolazione di CO, codice della chiave di nuova registrazione codice e valore notifica di chiusura completa valvola a farfalla).	Abilitato	Abilitato
46	Alimentazione elet- trica sistema veicolo (Monitoraggio ten- sione)	Alimentazione elettrica anomala al sistema di iniezione carburante.	Abilitato	Abilitato
50	Anomalia interna dell'ECU (errore di controllo memoria)	Memoria ECU guasta. (quando viene rilevato questo guasto nell'ECU, il relativo numero di codice potrebbe non apparire sugli strumenti).	Inabilitato	Inabilitato
_	Segnalazione di avviamento disabili- tato	La spia guasto motore lampeggia quando l'interruttore di avviamento viene spostato su ON.	Inabilitato	Inabilitato





HAS27400

METODO DI INDIVIDUAZIONE GUASTI Il funzionamento del motore è anomalo e la spia guasto motore si accende.

- 1. Controllare:
- numero di codice guasto

a. Controllare il numero di codice guasto visualizzato sull'attrezzo diagnostico FI.

- Identificare il sistema difettoso con il codice guasto. Fare riferimento a "Tabella funzione autodiagnosi".
- c. Identificare la probabile causa dell'anomalia. Fare riferimento a "Tabella dei codici diagnostici".

2. Verificare e riparare la probabile causa dell'anomalia.

Codice guasto n.	Nessun n. codice guasto
rare. Fare riferimento ra a "DETTAGLI a	Controllare e ripa- are. Fare riferimento a "Tabella funzione autodiagnosi".

3. Eseguire un'azione di ripristino del sistema di iniezione carburante.

Fare riferimento a "Metodo di ripristino" della tabella in "DETTAGLI DELL'INDIVI-DUAZIONE GUASTI".

4. Ruotare l'interruttore di accensione su "OFF" quindi nuovamente su "ON" e controllare che non sia visualizzato alcun numero di codice guasto.

	<u> </u>	_	-	
NI	r 1		Л	=
N	J		~	

Se sono visualizzati codici di guasto, ripetere i passi da (1) a (4) finché alcun numero di codice guasto viene visualizzato.

 Cancellare lo storico guasti in modalità di diagnosi. Fare riferimento a "Tabella funzionamento del sensore (Codice diagnostico n. 62)".

NOTA: _

Ruotando l'interruttore di accensione su "OFF" non si cancellerà lo storico quasti.

Il funzionamento del motore è anomalo ma la spia guasto motore non si accende.

 Controllare il funzionamento dei seguenti sensori e attuatori nella modalità di diagnosi. Fare riferimento a "Tabella funzionamento del sensore" e "Tabella funzionamento dell'attuatore".

30: Bobina di accensione36: Iniettore carburante

Se viene rilevata un'anomalia nei sensori o negli attuatori, riparare o sostituire tutti i componenti difettosi.

Se non vengono rilevate anomalie nei sensori e negli attuatori, controllare e riparare i componenti interni del motore.





HAS00905

MODALITÀ DIAGNOSI

È possibile monitorare i dati in uscita del sensore o controllare l'attivazione degli attuatori con l'attrezzo diagnostico FI collegato al veicolo e impostare la modalità normale o la modalità di monitoraggio diagnostico.



Attrezzo diagnostico FI 90890-03182

Impostazione della modalità normale

NOTA:

Il regime del motore, la temperatura del motore e il codice di guasto, se rilevato, possono essere visualizzati sul display a cristalli liquidi dell'attrezzo diagnostico FI quando l'attrezzo è collegato al veicolo ed è impostata la modalità normale.

- 1. Ruotare l'interruttore di accensione su "OFF".
- 2. Scollegare il connettore segnale autodiagnosi ①, quindi collegare l'attrezzo diagnostico FI ②, come indicato in figura.
- 3. Ruotare l'interruttore di accensione su "ON" e avviare il motore.


NOTA:


- La temperatura motore e i giri motore vengono visualizzati sul display a cristalli liquidi dell'attrezzo diagnostico FI.
- II LED "POWER" (Verde) si accende.
- Se viene rilevata un'anomalia nel sistema, il LED "WARNING" (Arancione) si accende.
- 4. Arrestare il motore.


NOTA:

Se viene rilevata un'anomalia nel sistema, il codice di guasto viene visualizzato sul display a cristalli liquidi dell'attrezzo diagnostico FI. Inoltre, il LED "WARNING" (Arancione) si accende.

- 5. Ruotare l'interruttore di accensione su "OFF" per annullare la modalità normale.
- 6. Scollegare l'attrezzo diagnostico FI e collegare il connettore segnale autodiagnosi.

















Impostazione della modalità di diagnosi

- Ruotare l'interruttore di accensione su "OFF".
- 2. Scollegare il connettore segnale autodiagnosi ①, quindi collegare l'attrezzo diagnostico FI ② come indicato in figura.
- 3. Premendo il pulsante "MODE", ruotare l'interruttore di accensione su "ON".

NOTA:

- "DIAG" viene visualizzato sul display a cristalli liquidi dell'attrezzo diagnostico FI.
- II LED "POWER" (Verde) si accende.
- Premere il pulsante "UP" per selezionare la modalità di regolazione del monossido di carbonio "CO" "CO" o di diagnosi "DIAG".
- 5. Dopo aver selezionato "DIAG", premere il pulsante "MODE".
- Selezionare il numero codice diagnostico corrispondente al numero codice di guasto premendo i pulsanti "UP" e "DOWN".

NOTA:

- Il numero del codice diagnostico viene visualizzato sul display a cristalli liquidi (01-70).
- Per ridurre il numero del codice di diagnosi selezionato, premere il pulsante "DOWN".
 Premere il pulsante "DOWN" per almeno 1 secondo, per diminuire automaticamente le cifre dei numeri dei codici diagnostici.
- Per aumentare il numero del codice di diagnosi selezionato, premere il pulsante "UP".
 Premere il pulsante "UP" per almeno 1 secondo, per aumentare automaticamente i numeri dei codici diagnostici.
- 7. Verificare il funzionamento del sensore o dell'attuatore.
 - Funzionamento del sensore
 I dati che rappresentano le condizioni di funzionamento del sensore vengono visualizzati sul display a cristalli liquidi.
- Funzionamento dell'attuatore Premere il pulsante "MODE".
- 8. Ruotare l'interruttore di accensione su "OFF" per annullare la modalità di diagnosi.
- 9. Scollegare l'attrezzo diagnostico FI e collegare il connettore segnale autodiagnosi.





Tabella dei codici diagnostici

Codice gua- sto n.	Sintomo	Probabile causa dell'anomalia	Codice dia- gnostico n.
12	Nessun segnale normale ricevuto dal sensore posizione albero motore.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Sensore posizione albero motore guasto. Anomalia del rotore del magnete AC. Installazione del sensore scorretta Guasto nell'ECU. 	_
13	Sensore pressione aria aspirata: interruzione o cortocircuito rilevati.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Sensore pressione aria aspirata guasto. Guasto nell'ECU. 	03
14	Sensore pressione aria aspirata: anomalia sistema tubo flessibile (flessibile ostruito o scollegato).	 Il flessibile sensore pressione aria aspirata è scollegato, ostruito, piegato o schiacciato. Guasto nell'ECU. 	03
15	Sensore posizione farfalla: interruzione o cortocircuito rilevati.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Sensore posizione farfalla guasto. Installazione del sensore posizione farfalla scorretta. Guasto nell'ECU. 	01
16	Sensore posizione farfalla inceppato	Sensore posizione farfalla inceppato.Guasto nell'ECU.	01
19	Rilevata interruzione o scollegamento nel cavo nero/bianco dell'ECU.	 Interruzione sul cablaggio (accoppiatore ECU). Guasto nell'ECU. 	20
22	Sensore temperatura aria aspirata: interruzione o cortocircuito rilevati.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Sensore temperatura aria guasto. Installazione del sensore temperatura aria aspirata scorretta. Guasto nell'ECU. 	05
28	Sensore temperatura del motore: interruzione o cortocircuito rilevati.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Sensore temperatura motore guasto. Installazione del sensore scorretta Guasto nell'ECU. 	11
30	Nessun segnale normale ricevuto dal sensore angolo d'inclinazione.	Ribaltamento. Guasto nell'ECU.	08
33	Cavo primario della bobina di accensione: interruzione rilevata.	 Interruzione sul cablaggio. Guasto alla bobina di accensione. Guasto a un componente dell'impianto di interruzione del circuito di accensione. Guasto nell'ECU. 	30
39	Iniettore carburante: inter- ruzione o cortocircuito rile- vati.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Iniettore carburante guasto. Installazione dell'iniettore carburante scorretta. Guasto nell'ECU. 	36
41	Sensore angolo d'inclina- zione: interruzione o corto- circuito rilevati.	 Interruzione o cortocircuito sul cablaggio. Sensore angolo d'inclinazione guasto. Guasto nell'ECU. 	08





Codice gua- sto n.	Sintomo	Probabile causa dell'anomalia	Codice diagnostico n.
44	Viene rilevato un errore in fase di lettura o scrittura su EEPROM.	Guasto nell'ECU. (Il valore di regolazione di CO e il valore notifica di chiusura completa valvola a farfalla non vengono scritti o letti in modo corretto dalla memoria interna.)	60
46	Alimentazione elettrica anomala al sistema di iniezione carburante.	Anomalia nell'impianto di carica. Fare riferimento a "IMPIANTO DI CARICA" nel capitolo 7. (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)	_
50	Memoria ECU guasta. (Quando viene rilevato questo guasto nell'ECU, il relativo numero di codice potrebbe non apparire sul display a cristalli liquidi dell'attrezzo diagnostico.)	Guasto nell'ECU. (il programma e i dati non sono scritti o letti correttamente dalla memoria interna).	_

Tabella funzionamento del sensore

Codice diagnostico n.	Elemento	Display attrezzo diagno- stico FI	Metodo di controllo
01	Angolo farfalla	Visualizza l'angolo farfalla. 16 ~ 17 (posizione completa- mente chiusa)	Verificare i cambiamenti dei valori visualizzati aprendo e chiudendo la far- falla.
03	Pressione aria aspirata	Visualizza la pressione aria aspirata	Azionare la farfalla pre- mendo l'interruttore di avviamento "(s)". (Se il valore sul display cambia, le prestazioni sono corrette.)
05	Temperatura aria aspirata	Visualizza temperatura aria aspirata.	Confrontare la tempera- tura aria effettivamente misurata con il valore sul display.
08	Sensore angolo d'inclina- zione • Posizione eretta	0,4 ~ 1,4	Rimuovere il sensore angolo d'inclinazione e inclinarlo oltre i 65 gradi.
	Posizione capovolta	3,7 ~ 4,4	
09	Tensione sistema di ali- mentazione (tensione batteria)	Circa 12,0	Confrontare con la tensione batteria effettivamente misurata. (Se la tensione della batteria è inferiore, eseguire la ricarica.)
11	Temperatura motore	Visualizza la temperatura motore.	Confrontare la temperatura motore effettivamente misurata con il valore sul display.
20	Interruttore cavalletto laterale		Impostare l'interruttore cavalletto laterale su ON/
	Cavalletto ritratto Cavalletto esteso	on off	OFF. (Con la trasmissione inserita.)





Codice diagnostico n.	Elemento	Display attrezzo diagno- stico Fl	Metodo di controllo
60	Visualizzazione codice guasto EEPROM		_
	Nessuno storico	00	
	Storico esistente	01: Viene rilevato il valore di regolazione di CO.	
61	Visualizzazione codice sto- rico guasti		_
	Nessuno storico	00	
	Storico esistente	Codici di guasto 12-50 • (Se viene rilevato più di un numero di codice, il display alterna la visualizzazione ogni due secondi per mostrare tutti u numeri di codice rilevati. Quando sono stati mostrati tutti i numeri di codice, il display ripete la stessa procedura).	
62	Cancellazione codice storico guasti Nessuno storico	0	
	Storico esistente	Fino a 14 codici di guasto	Per cancellare lo storico, premere il pulsante "MODE" dell'attrezzo diagnostico FI.
70	Numero di controllo	0 ~ 254	_

Tabella funzionamento dell'attuatore

Codice diagnostico n.	Elemento	Attuazione	Metodo di controllo
30	Bobina di accensione	Premendo il pulsante "MODE" la bobina di accen- sione si attiva cinque volte a intervalli di un secondo. Si accende "WARNING" sull'attrezzo diagnostico FI.	Controllare la scintilla cinque volte. • Collegare un tester di accensione.
36	Iniettore carburante	Premendo il pulsante "MODE" l'iniettore di carbu- rante si attiva cinque volte a intervalli di un secondo. Si accende "WARNING" sull'attrezzo diagnostico FI.	Controllare il suono operativo dell'iniettore cinque volte.





Codice diagnostico n.	Elemento	Attuazione	Metodo di controllo
52	Relè faro	Attiva il faro cinque volte. (ON 2 secondi, OFF 3 secondi). Si accende "WARNING" sull'attrezzo diagnostico FI.	Controllare il funziona- mento del faro cinque volte.
54	FID (solenoide "fast idle")	Premendo il pulsante "MODE" il FID (solenoide "fast idle") si attiva cinque volte a intervalli di un secondo. Si accende "WARNING" sull'attrezzo diagnostico FI.	Controllare il suono operativo del FID cinque volte.

Errore di comunicazione con l'attrezzo diagnostico FI

Display a cri- stalli liquidi	Sintomo	Probabile causa dell'anomalia
In attesa di con- nessione	Nessun segnale ricevuto dall'ECU.	 Connessione del cavo scorretta. L'interruttore di accensione è in posizione OFF. Anomalia dell'attrezzo diagnostico FI. Guasto nell'ECU.
ERRORE 4	I comandi emessi dall'attrezzo diagnostico FI non sono accettati dall'ECU.	 Ruotare l'interruttore di accensione su "OFF" una volta, quindi impostare l'attrezzo diagnostico FI in modalità di regolazione del monossido di carbonio "CO" o in modalità di diagnosi. Carica batteria veicolo insufficiente. Anomalia dell'attrezzo diagnostico FI. Guasto nell'ECU.

FI



HAS27460

DETTAGLI DELL'INDIVIDUAZIONE GUASTI

Questa sezione descrive le misure da utilizzare per ciascun numero di codice guasto visualizzato sull'attrezzo diagnostico FI. Eseguire la verifica e la manutenzione degli elementi o componenti che sono la probabile causa dei difetti di funzionamento, seguendo l'ordine indicato.

Al termine del controllo e della manutenzione del componente difettoso, resettare il display dell'attrezzo diagnostico FI in conformità al metodo di ripristino.

Codice quasto n.:

Numero di codice guasto visualizzato sull'attrezzo diagnostico FI se il motore non funziona normalmente. Fare riferimento a "Tabella dei codici diagnostici".

Codice diagnostico n.:

Numero del codice diagnostico da utilizzare quando è attiva la modalità di diagnosi. Fare riferimento a "Tabella funzionamento del sensore" e "Tabella funzionamento dell'attuatore".

Codice n.	Codice guasto 12 Sintomo Nessun segnale normale ricevuto dal sensore posizione albero motore.						
Codice n.	diagnos	tico	_	_			
Ordine	Element		nponenti e p	roba-	Intervento di controllo o manutenzione	Metodo di ripri- stino	
1	Stato d'in zione alb		zione senso otore.	re posi-	Controllare se è allentato o schiacciato.	Avviamento del motore.	
2	Connessioni Accoppiatore sensore posizione albero motore Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale				 Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 		
3	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.			sul	 Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Tra l'accoppiatore del sensore posizione albero motore e l'accoppiatore ECU. (bianco-nero/blu) (rosso-rosso) 		
4	Sensore guasto.	posiz	ione albero r	notore	Sostituire se guasto. Fare riferimento a "CONTROLLO DEL SENSORE DI POSIZIONE ALBERO MOTORE".		





Codice n.	guasto	13	Sintomo	Sensor cuito ri	e pressione aria aspirata: interruz levati.	one o cortocir-
Codice n.	diagnos	tico	03	Sensor	e pressione aria aspirata	
Ordine	Element bile caus		nponenti e _l	oroba-	Intervento di controllo o manutenzione	Metodo di ripri- stino
1	aria as	iatore oirata iatore	sensore pre ECU cablaç cipale		 Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	Rotazione dell'interruttore di accensione su "ON".
2	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.				Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Tra l'accoppiatore del sensore pressione aria aspirata e l'accoppiatore ECU (blu–blu) (rosa/bianco–rosa/bianco) (nero/blu–nero/blu)	
3	Sensore pressione aria aspirata guasto.				Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 03) Sostituire se guasto. ATTENZIONE: Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato.	
					Fare riferimento a "CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO".	





Codice n.	guasto	14	Sintomo		re pressione aria aspirata: anomali ile (flessibile ostruito o scollegato)	
Codice n.	diagnos	tico	03	Sensor	e pressione aria aspirata	
Ordine	Element bile caus		nponenti e _l	oroba-	Intervento di controllo o manutenzione	Metodo di ripri- stino
1	Flessibile del sensore pressione aria aspirata				 Controllare le condizioni del flessibile sensore pressione aria aspirata. Riparare o sostituire il flessibile sensore. 	Avviamento del motore e funzio- namento al minimo.
2	Guasto sensore pressione aria aspirata al potenziale elettrico intermedio.				Controllare e riparare il collegamento. Sostituirlo se esiste un guasto.	
3	Connessioni				 Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	
4	Sensore pressione aria aspirata guasto.			oirata	Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 03) Sostituire se guasto. ATTENZIONE: Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato.	
					Fare riferimento a "CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO".	





Codice n.	guasto	15	Sintomo	Sensor rilevati.	re posizione farfalla: interruzione o cortocircuito i.			
Codice n.	diagnos	tico	01	Sensor	e posizione farfalla			
Ordine	Element		nponenti e p	roba-	Intervento di co tenzione	ntrollo o manu-	Metodo di ripri- stino	
1	Stato d'ir zione far		zione senso	re posi-	 Controllare se è schiacciato. Verificare che il s montato nella po 		Rotazione dell'interruttore di accensione su "ON".	
2	farfalla	iatore iatore	sensore pos ECU cablaç sipale		 Verificare se l'ad presenta spine de Controllare la controllare la contr	estratte. ondizione di accoppiatore.		
3	Interruzio cablaggio		cortocircuito	sul	Riparare o sosti interruzione o controlle la l'accoppiato posizione farfalla ECU. (blu-blu) (giallo/blu-giallo (nero/blu-nero/l			
4		erto de	one in uscita el cavo elettri farfalla.		Verificare se vi e sostituire il sens farfalla. (blu–nero/blu)			
					Elemento inter- ruzione	Tensione in uscita		
					Interruzione cavo di terra	5 V		
					Interruzione cavo di uscita	0 V		
					Interruzione cavo di alimen- tazione	0 V		
5	Sensore posizione farfalla guasto.			guasto.	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 01) Sostituire se guasto. ATTENZIONE:			
					Non rimuovere i sore corpo farfa	•		
					Fare riferimento a "CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO".			





Codice n.	guasto	16	Sintomo	Sensore posizione farfalla inceppato.				
Codice n.	diagnos	tico	01	Sensor	sore posizione farfalla			
Ordine	Elemento/componenti e probabile causa				Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino		
1	Stato d'installazione sensore posizione farfalla.				 Controllare se è allentato o schiacciato. Verificare che il sensore sia montato nella posizione prescritta. 	Avvio del motore e funzio- namento al minimo, quindi salita ad alti		
2	Sensore posizione farfalla guasto.			guasto.	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 01) Sostituire se guasto. 	regimi.		
				ATTENZIONE:				
					Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato.			
					Fare riferimento a "CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO".			

Codice n.	guasto	19	Sintomo	Rilevata interruzione o scollegamento nel cavo nero/bianco della ECU.		
Codice n.	diagnos	tico	20	Interruttore cavalletto laterale		
Ordine	Element bile caus		nponenti e p	oroba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino
1	Connessioni • Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale		ggio	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 20) Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 		
2	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.		sul	 Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Tra l'ECU e il cavo nero/bianco 		
3	Interrutto sto.	re cav	valletto latera	ale gua-	Sostituire se guasto. Fare riferimento a "CONTROLLO DEGLI INTERRUTTORI".	





Codice n.	guasto	22	Sintomo		e temperatura aria aspirata: interro o rilevati.	uzione o corto-	
Codice n.	diagnos	tico	05	Sensor	e temperatura aria aspirata		
Ordine	Element bile caus		nponenti e	proba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino	
1	Connessioni Accoppiatore sensore temperatura aria aspirata Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale				 Verificare se gli accoppiatori presentano spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio degli accoppiatori. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. Rotazione dell'interruttore di accensione su ON.		
2	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.				Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Tra l'accoppiatore gruppo sensore corpo farfallato e l'accoppiatore ECU. (marrone/bianco-marrone/bianco) (nero/blu-nero/blu)		
3	Sensore temperatura aria aspirata guasto.			aspirata	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 05) Sostituire se guasto. ATTENZIONE: Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato. 		
					Fare riferimento a "CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO".		





Codice n.	guasto	28	Sintomo	Sensor cuito ri	e temperatura del motore: interruz levati.	ione o cortocir-
Codice n.	diagnos	tico	11	Sensore temperatura del motore		
Ordine	Element		nponenti e p	roba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino
1	Connessioni Accoppiatore sensore temperatura del motore Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale			•	 Verificare se gli accoppiatori presentano spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio degli accoppiatori. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	Rotazione dell'interruttore di accensione su ON.
2	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.			sul	 Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Tra l'accoppiatore sensore temperatura del motore e l'accoppiatore ECU. (verde/rosso-verde/rosso) (nero/blu-nero/blu) 	
3	Sensore temperatura motore guasto.			re gua-	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 11) Sostituire se guasto. Fare riferimento a "CONTROLLO DEL SENSORE TEMPERA- TURA MOTORE". 	

Codice n.	guasto	30	Sintomo	Nessun segnale normale ricevuto dal sensore angolo d'inclinazione.				
Codice n.	diagnos	tico	08	Sensoi	e angolo d'inclinazione			
Ordine	Element		nponenti e p	oroba-	Intervento di controllo o manutenzione	Metodo di ripri- stino		
1	Il veicolo si è capovolto.				Tenere il veicolo in posizione eretta.	Rotazione dell'interruttore		
2	Stato d'installazione del sensore angolo d'inclinazione.				Controllare se è allentato o schiacciato.	di accensione su "ON" (tuttavia il motore non		
3	Connessioni • Accoppiatore sensore angolo d'inclinazione • Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale				 Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	può essere riavviato se non si ruota prima l'interruttore di accensione su "OFF").		
4	Sensore angolo d'inclinazione guasto.			one	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 08) Sostituire se guasto. Fare riferimento a "CONTROLLO DEL SENSORE ANGOLO D'INCLINAZIONE". 			





Codice n.	guasto	33	Sintomo	Cavo p	rimario della bobina di accensione ı.	e: interruzione	
Codice n.	diagnos	tico	30	Bobina	di accensione		
Ordine	Element		nponenti e p	roba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino	
1	Connessioni Connettore bobina di accensione (lato bobina primaria) Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale				 Verificare se il connettore e l'accoppiatore presentano spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio del connettore e dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	Avviamento del motore e funzio- namento al minimo.	
2	Interruzione o cortocircuito sul conduttore elettrico secondario e/o sul cablaggio.				 Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Fra il connettore bobina di accensione e l'accoppiatore ECU/cablaggio principale. (marrone–marrone) (arancione–arancione) 		
3	Bobina o	li acce	ensione guas	ta.	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 30) Verificare la continuità sulle bobine primaria e secondaria. Sostituire se guasto. Fare riferimento a "IMPIANTO DI ACCENSIONE". 		





Codice n.	guasto	39	Sintomo	Interruz rante.	zione o cortocircuito rilevati nell'in	iettore carbu-	
Codice n.	diagnos	tico	36	Iniettor	e carburante		
Ordine	Element		nponenti e p	oroba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino	
1	Connessioni Accoppiatore iniettore carburante Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale				 Verificare se gli accoppiatori presentano spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio degli accoppiatori. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	Avviamento del motore.	
2	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.			sul	 Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Fra accoppiatore iniettore carburante e accoppiatore ECU. (marrone–marrone) (arancione/nero–arancione/nero) 		
3	Iniettore primario guasto.				 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 36) Sostituire se guasto. Fare riferimento a "CONTROLLO INIETTORE CARBURANTE". 		

Codice n.	guasto	41	Sintomo	Sensore angolo d'inclinazione: interruzione o cortocircuito rilevati.		
Codice n.	diagnos	tico	08	Sensore angolo d'inclinazione		
Ordine	Element bile caus		nponenti e p	oroba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino
1	Connessioni • Accoppiatore sensore angolo d'inclinazione • Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale			-	 Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	Rotazione dell'interruttore di accensione su "ON".
2	Interruzione o cortocircuito sul conduttore elettrico.			sul	 Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. Tra l'accoppiatore del sensore angolo d'inclinazione e l'accoppiatore ECU. (blu-blu) (giallo/verde-giallo/verde) (nero/blu-nero/blu) 	
3	Sensore angolo d'inclinazione guasto.			one	 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 08) Sostituire se guasto. Fare riferimento a "CONTROLLO DEL SENSORE ANGOLO D'INCLINAZIONE". 	





Codice n.	guasto	44	Sintomo	Viene rilevato un errore in fase di lettura o scrittura su EEPROM (valore di regolazione di CO, codice della chiave di nuova registrazione codice e valore notifica di chiusura completa valvola a farfalla).		
Codice n.	diagnos	tico	60	Visualizzazione codice guasto EEPROM		
Ordine	Elemento/componenti e probabile causa		proba-	Intervento di controllo o manutenzione	Metodo di ripri- stino	
1	Guasto nell'ECU.			 Eseguire la modalità di diagnosi. (Codice n. 60) 01 è visualizzato. Sostituire ECU se guasta. 	Rotazione dell'interruttore di accensione su "ON".	

Codice n.	guasto	46	Sintomo	_	Alimentazione elettrica anomala al sistema di iniezione carburante.			
Codice n.	diagnos	tico	_	_				
Ordine	Element bile caus		nponenti e _l	oroba-	Intervento di controllo o manu- tenzione	Metodo di ripri- stino		
1	Connessioni • Accoppiatore ECU cablaggio elettrico principale			ggio	 Verificare se l'accoppiatore presenta spine estratte. Controllare la condizione di bloccaggio dell'accoppiatore. Se esiste un guasto, ripararlo ed effettuare un collegamento corretto. 	Avviamento del motore e funzio- namento al minimo.		
2	Batteria difettosa.				Sostituire o caricare la batteria Fare riferimento a "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA".			
3	Anomalia nel raddrizzatore/regolatore			/regola-	Sostituire se guasto. Fare riferimento a "IMPIANTO DI CARICA".			
4	Interruzione o cortocircuito sul cablaggio.			sul	Riparare o sostituire se esiste interruzione o cortocircuito. • Fra batteria e interruttore di accensione (rosso-rosso) • Tra l'interruttore di accensione e l'ECU (marrone-marrone)			

Codice n.	guasto	50	Sintomo	Memoria ECU guasta. (quando viene rilevato questo guasto nell'ECU, il relativo numero di codice potrebbe non apparire sugli strumenti).		
Codice n.	ice diagnostico — —					
Ordine	Ordine Elemento/componenti e probabile causa		proba-	Intervento di controllo o manutenzione	Metodo di ripri- stino	
1	Guasto nell'ECU.			Sostituire l'ECU. NOTA: Non eseguire questa procedura con l'interruttore di accensione su "ON".	Rotazione dell'interruttore di accensione su "ON".	





HAS28120

CONTROLLO DEL SENSORE DI POSIZIONE ALBERO MOTORE

- 1. Scollegare:
- accoppiatore sensore posizione albero motore (dal cablaggio elettrico)
- 2. Controllare:
- resistenza sensore posizione albero motore Non conforme alle specifiche → Sostituire il gruppo statore/sensore posizione albero motore.



Resistenza sensore posizione albero motore

248 ~ **372** Ω **a 20** °C (**68** °F)

a Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 100$) all'accoppiatore del sensore posizione albero motore, come indicato in figura.



Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C

Sonda positiva del tester \rightarrow rosso ① Sonda negativa del tester \rightarrow bianco ②

 b. Misurare la resistenza del sensore posizione albero motore.

CONTROLLO DEL GRUPPO SENSORE CORPO FARFALLATO

Controllo del sensore pressione aria aspirata

ATTENZIONE:


- Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato.
- Maneggiare il gruppo sensore corpo farfallato con particolare cautela.
- Non sottoporre mai il sensore corpo farfallato a scosse forti. Se il sensore del corpo farfallato cade a terra, sostituirlo.
- 1. Controllare:
- tensione in uscita sensore pressione aria aspirata

Non conforme alle specifiche \rightarrow Sostituire.



Tensione in uscita sensore pressione aria aspirata





a. Collegare il tester tascabile (CC 20 V) all'accoppiatore del sensore pressione aria aspirata come indicato in figura.



Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C

Sonda positiva del tester \rightarrow rosa/bianco ① Sonda negativa del tester \rightarrow nero/blu ②

- b. Ruotare l'interruttore di accensione su "ON".
- c. Misurare la tensione in uscita del sensore pressione aria aspirata.

Controllo del sensore temperatura aria aspirata

- 1. Scollegare:
- accoppiatore gruppo sensore corpo farfallato

ATTENZIONE:

- Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato.
- Maneggiare il sensore temperatura aria aspirata con particolare cautela.
- Non sottoporre mai il sensore temperatura aria aspirata a forti scosse. Se il sensore temperatura aria aspirata cade a terra, sostituirlo.
- 2. Controllare:
 - resistenza del sensore temperatura aria aspirata

Non conforme alle specifiche \rightarrow Sostituire.




Resistenza del sensore temperatura aria aspirata

 $2,4 \sim 2,9 \text{ k}\Omega \text{ a 20 °C (68 °F)}$







a. Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 1k$) al terminale sensore temperatura aria aspirata, come indicato in figura.



Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C

Sonda positiva del tester \to terminale marrone/bianco ① Sonda negativa del tester \to terminale nero/blu ②

b. Misurare la resistenza del sensore temperatura aria aspirata.

Controllo del sensore posizione farfalla

ATTENZIONE:

- Non rimuovere il gruppo sensore corpo farfallato.
- Maneggiare il gruppo sensore corpo farfallato con particolare cautela.
- Non sottoporre mai il sensore corpo farfallato a scosse forti. Se il sensore del corpo farfallato cade a terra, sostituirlo.
- 1. Controllare:
- sensore posizione farfalla


a. Collegare il tester tascabile (CC 20 V) ai terminali del gruppo sensore corpo farfallato.

Sonda positiva del tester →
terminale blu ①

Sonda negativa del tester \rightarrow terminale nero/blu \bigcirc



Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C







 b. Misurare la tensione del sensore posizione farfalla.

Non conforme alle specifiche \rightarrow Sostituire o riparare il cablaggio elettrico.



Tensione sensore posizione farfalla

5V

(blu-nero/blu)

c. Collegare il tester tascabile (CC 20 V) ai terminali del sensore posizione farfalla.

Sonda positiva del tester \rightarrow

terminale giallo/blu ③

Sonda negativa del tester \rightarrow

terminale nero/blu ②

d. Aprendo lentamente l'acceleratore, controllare che la tensione del sensore posizione farfalla aumenti.

La tensione non cambia oppure cambia repentinamente \rightarrow Sostituire il gruppo sensore corpo farfallato.

Non conforme alle specifiche (posizione chiusa) \rightarrow Sostituire il gruppo sensore corpo farfallato



Tensione sensore posizione farfalla (posizione chiusa) 0,63 ~ 0,73 V (giallo/blu–nero/blu)

HAS28260

CONTROLLO DEL SENSORE TEMPERATURA MOTORE

- 1. Rimuovere:
- sensore temperatura del motore

AVVERTENZA

- Maneggiare il sensore temperatura motore con estrema cautela.
- Non permettere mai che il sensore temperatura motore subisca forti urti. Se il sensore temperatura motore cade a terra, sostituirlo.





- 2. Controllare:
- resistenza sensore temperatura del motore
 Non conforme alle specifiche → Sostituire.




Resistenza sensore temperatura del motore

 $2,513 \sim 2,777 \text{ k}\Omega \text{ a 20 °C (68 °F)}$

a. Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 1k$) al sensore temperatura motore come indicato in figura.



Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C



b. Misurare la resistenza del sensore temperatura motore.

- 3. Installare:
 - sensore temperatura del motore

№ 18 Nm (1,8 m · kg, 13 ft · lb)

HAS28130

CONTROLLO DEL SENSORE ANGOLO D'INCLINAZIONE


- 1. Controllare:
- tensione di uscita sensore angolo d'inclinazione

Non conforme alle specifiche \rightarrow Sostituire.



Tensione di uscita sensore angolo d'inclinazione

Inferiore a 65°: 0,4 ~1,4 V Superiore a 65°: 3,7 ~ 4,4 V




 b. Collegare il tester tascabile (CC 20 V) all'accoppiatore sensore angolo d'inclinazione, come indicato in figura.



Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C

Sonda positiva del tester \rightarrow giallo/verse ① Sonda negativa del tester \rightarrow nero/blu ②








- c. Ruotare l'interruttore di accensione su "ON".
- d. Ruotare il sensore angolo d'inclinazione a 65°
- e. Misurare la tensione di uscita del sensore angolo d'inclinazione.



HAS00916

CONTROLLO DEL FID (SOLENOIDE FAST IDLE)

- 1. Scollegare:
- accoppiatore FID (solenoide "fast idle")
- 2. Controllare:
- FID (solenoide "fast idle")



b. Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 10$) ai terminali del FID (solenoide "fast idle").

Sonda positiva del tester \rightarrow

terminale marrone (1)

Sonda negativa del tester → terminale giallo/rosso ②



Br Y/R

Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C

c. Misurare la resistenza del FID (solenoide "fast idle").

Non conforme alle specifiche \rightarrow Sostituire il FID (solenoide "fast idle").



Resistenza del FID (solenoide "fast idle")

31,5 ~ 38,5 Ω a 25 °C (77 °F)




FI



HAS0090

CORPO FARFALLATO E COLLETTORE DI ASPIRAZIONE



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione del corpo farfallato e del		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	connettore di aspirazione		
	Serbatoio del carburante		Fare riferimento a "SERBATOIO DEL CARBURANTE".
1	Accoppiatore FID (solenoide "fast idle")	1	Scollegare.
2	Accoppiatore iniettore carburante	1	Scollegare.
3	Accoppiatore gruppo sensore corpo farfallato	1	Scollegare.
4	Cavo acceleratore	1	Scollegare.
5	Morsetto a vite della scatola filtro aria	1	Allentare.
6	Morsetto a vite del corpo farfallato	2	Allentare.
7	Corpo farfallato	1	
8	Gruppo iniettore carburante	1	
9	Collettore di aspirazione	1	
10	Giunto collettore di aspirazione	1	
			Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.

FI



HAS00912

CONTROLLO INIETTORE CARBURANTE

- 1. Controllare:
- iniettore carburante
 Danneggiamenti → Sostituire.

HAS00913

CONTROLLO DEL CORPO FARFALLATO


- 1. Controllare:
- corpo farfallato Incrinature/danni → Sostituire il corpo farfallato.
- 2. Controllare:
- passaggi del carburante Intasamenti → Pulire.

 a. Lavare il corpo farfallato in un solvente a base di petrolio

ATTENZIONE:

Non utilizzare soluzioni detergenti corrosive.

b. Pulire con aria compressa tutti i passaggi.



INSTALLAZIONE DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE


- 1. Installare:
- giunto collettore di aspirazione

NOTA

Installare il giunto del collettore di aspirazione in modo che la sporgenza ⓐ sia rivolta come indicato in figura.








INSTALLAZIONE DEL CORPO FARFALLATO

- 1. Installare:
- morsetti giunto del corpo farfallato

NOTA:

Allineare la sporgenza ⓐ sul giunto del corpo farfallato con l'incavo ⓑ nel morsetto del giunto corpo farfallato.




2. Installare:

• giunto del corpo farfallato

NOTA:

Allineare la sporgenza ⓐ sul giunto del corpo farfallato con l'incavo ⓑ nel collettore di aspirazione.




3. Installare:

· corpo farfallato

NOTA:

Allineare la sporgenza ⓐ sul corpo farfallato con l'incavo ⓑ sul giunto del corpo farfallato.



HAS00819

CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DEL CARBURANTE

- 1. Controllare:
- funzionamento regolatore di pressione

a. Collegare il manometro ① e l'adattatore pressione carburante ② al flessibile carburante ③.



Manometro 90890-03153, YU-03153 Adattatore pressione carburante 90890-03186

- b. Collegare l'accoppiatore della pompa del carburante 4 alla pompa del carburante.
- c. Avviare il motore.

FI



d. Misurare la pressione carburante.




Pressione del carburante 250 kPa (2,50 kg/cm², 35,6 psi)

Difettosa \rightarrow Sostituire il serbatoio carburante (con la pompa carburante).







Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione del serbatoio del carbu-		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	rante		
	Condotto aria (sinistro e destro)/fian-		Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA
	chetto (sinistro e destro)/sella		E SERBATOIO DEL CARBURANTE".
1	Accoppiatore pompa del carburante	1	Scollegare.
2	Supporto flessibile del carburante	1	
3	Flessibile del carburante	1	
4	Serbatoio del carburante	1	
5	Supporto pompa del carburante	1	
6	Pompa del carburante	1	
7	Guarnizione pompa del carburante	1	
			Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.





RIMOZIONE DEL FLESSIBILE DEL CARBURANTE

- 1. Svuotare il serbatoio estraendo il carburante con una pompa inserita nell'apposito foro di rifornimento.
- 2. Rimuovere:
- flessibile carburante (lato pompa carburante)

AVVERTENZA

Coprire le connessioni del flessibile carburante con un panno durante la disconnessione. La pressione residua nei tubi del carburante può causare spruzzi di carburante durante la rimozione dei flessibili.



- Per rimuovere il flessibile carburante dalla pompa carburante, far scorrere il coperchio del connettore flessibile carburante ① sull'estremità del flessibile nella direzione indicata dalla freccia, premere i due pulsanti ② sui lati del connettore e rimuovere il flessibile.
- Rimuovere manualmente il flessibile carburante senza utilizzare attrezzi.
- Prima di scollegare il flessibile, collocare alcuni stracci nella zona in cui esso sarà rimosso.

3. Rimuovere:


• flessibile carburante (lato iniettore carburante)


AVVERTENZA


Coprire le connessioni del flessibile carburante con un panno durante la disconnessione. La pressione residua nei tubi del carburante può causare spruzzi di carburante durante la rimozione dei flessibili.

NOTA:

- Prima di rimuovere il flessibile carburante, rimuovere la vite ① e il supporto del flessibile carburante ②.
- Per rimuovere il flessibile carburante dall'iniettore carburante, far scorrere il coperchio del connettore flessibile carburante ③ sull'estremità del flessibile nella direzione indicata dalla freccia, premere i due pulsanti ④ sui lati del connettore e rimuovere il flessibile.
- Rimuovere manualmente il flessibile carburante senza utilizzare attrezzi.
- Prima di scollegare il flessibile, collocare alcuni stracci nella zona in cui esso sarà rimosso.











- 4. Rimuovere:
- serbatoio del carburante

NOTA:

Non collocare il serbatoio del carburante direttamente sulla superficie di installazione della pompa carburante. Accertarsi di inclinare il serbatoio carburante contro una parete o simile.

HAS26640

RIMOZIONE DELLA POMPA DEL CARBURANTE

- 1. Rimuovere:
- pompa del carburante

HCA14720

ATTENZIONE:

- Non far cadere la pompa del carburante e non lasciare che subisca forti urti.
- Non toccare la base del trasmettitore del carburante.

HAS26670

CONTROLLO DEL CORPO DELLA POMPA CARBURANTE

- 1. Controllare:
- corpo della pompa carburante
 Ostruzioni → Pulire.
 Incrinature/danni → Sostituire il gruppo
 pompa carburante.

HAS26700

INSTALLAZIONE DELLA POMPA DEL CARBURANTE


- 1. Installare:
- pompa del carburante



Bulloni pompa del carburante 4 Nm (0,4 m · kg, 2,9 ft · lb)

NOTA:

- Non danneggiare le superfici di montaggio del serbatoio del carburante quando si monta la pompa del carburante.
- Utilizzare sempre una guarnizione pompa del carburante nuova.
- Montare la pompa carburante come indicato in figura.
- Serrare i bulloni della pompa carburante attenendosi alla corretta sequenza di serraggio indicata.







HT3P61018

INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

- 1. Installare:
- flessibile carburante (lato iniettore carburante)
- supporto flessibile del carburante

IC3P61007

ATTENZIONE:

Quando si installa il flessibile del carburante, accertarsi che sia collegato saldamente e che il coperchio del connettore del flessibile carburante sia nella posizione corretta, altrimenti il flessibile del carburante non sarà montato in modo corretto.



- Installare saldamente il flessibile carburante sull'iniettore carburante fino a sentire un "clic" chiaro.
- Per installare il flessibile del carburante sull'iniettore carburante, far scorrere il coperchio del connettore flessibile carburante ① sull'estremità del flessibile nella direzione indicata dalla freccia.
- Installare il supporto del flessibile carburante
 (2) con la vite (3).




• flessibile carburante (lato pompa carburante)

HC3P61007

ATTENZIONE:

Quando si installa il flessibile del carburante, accertarsi che sia collegato saldamente e che il coperchio del connettore del flessibile carburante sia nella posizione corretta, altrimenti il flessibile del carburante non sarà montato in modo corretto.




NOTA: .

- Installare saldamente il flessibile carburante sulla pompa carburante fino a sentire un "clic" chiaro.
- Per installare il flessibile del carburante sulla pompa carburante, far scorrere il coperchio del connettore flessibile carburante ① sull'estremità del flessibile della direzione indicata dalla freccia.

SISTEMA DI INIEZIONE ARIA







SISTEMA DI INIEZIONE ARIA

VALVOLA DI INTERDIZIONE ARIA

La valvola di interdizione aria impedisce la contropressione dell'aria dal gruppo marmitta alla scatola filtro aria.

- A Dalla scatola filtro aria
- B Al gruppo marmitta






HAS00509


DIAGRAMMI SISTEMA DI INIEZIONE ARIA

- ① Scatola filtro aria
- ② Gruppo valvola di interdizione aria
- ③ Gruppo marmitta





GRUPPO VALVOLA DI INTERDIZIONE ARIA



Ordine	Lavoro/Pezzo	Quan- tità	Osservazioni
	Rimozione del gruppo valvola di inter- dizione aria		Rimuovere i pezzi nell'ordine indicato.
	Fianchetto/serbatoio del carburante		Fare riferimento a "FIANCHETTI, SELLA E SERBATOIO DEL CARBURANTE".
1	Flessibile del sistema di iniezione aria 1 (filtro aria al gruppo valvola di interdizione aria)	1	
2	Flessibile del sistema di iniezione aria 2 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta)	1	
3	Flessibile del sistema di iniezione aria 3 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta)	1	
4	Flessibile del sistema di iniezione aria 4 (gruppo valvola di interdizione aria al gruppo marmitta)	1	
5	Gruppo valvola di interdizione aria	1	
			Per il montaggio, invertire la procedura di smontaggio.




HAS00729

IMPIANTO ELETTRICO

COMPONENTI ELETTRICI

- ① Interruttore di accensione
- ② Cappuccio della candela di accensione
- 3 Bobina di accensione
- (4) ECU (engine control unit, unità di controllo motore)
- ⑤ Pompa del carburante
- <a>⑥ Raddrizzatore/regolatore
- 7 Sensore angolo d'inclinazione
- ® Relè faro
- 1 Fusibile
- 1 Relè del motorino di avviamento
- Cavo positivo batteria
- (13) Batteria
- (4) Cavo negativo batteria
- (5) Interruttore luce freno posteriore
- (f) Interruttore cavalletto laterale
- ① Interruttore folle
- ® Sensore temperatura del motore
- (9) Avvisatore acustico
- Cablaggio elettrico
- ② Diodo



CONTROLLO DEGLI INTERRUTTORI



HAS00731


CONTROLLO DEGLI INTERRUTTORI

Per ogni interruttore, verificare l'eventuale presenza di danni o usura, la correttezza dei collegamenti e anche la continuità fra i terminali. Fare riferimento a "CONTROLLO CONTINUITÀ INTER-RUTTORI". (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)

Danni/usura → Riparare o sostituire.

Collegamenti errati → Collegare in modo corretto.

Lettura della continuità errata → Sostituire l'interruttore.




IMPIANTO DI ACCENSIONE



HAS00734

IMPIANTO DI ACCENSIONE

SCHEMA ELETTRICO





HAS00736

INDIVIDUAZIONE GUASTI

L'impianto di accensione non funziona (nessuna scintilla o scintilla intermittente).

Controllare:

- 1. fusibile
- 2. batteria
- 3. candela d'accensione
- 4. lunghezza della scintilla
- 5. resistenza del cappuccio della candela di accensione
- 6. resistenza della bobina di accensione
- 7. resistenza sensore posizione albero motore
- 8. diodo
- 9. interruttore di accensione
- 10.interruttore del cavalletto laterale
- 11.sensore angolo d'inclinazione
- 12.collegamenti elettrici (dell'intero impianto di accensione)

NOTA:

- Prima di eseguire le operazioni di individuazione guasti, rimuovere il seguente componente (componenti):
- 1. fianchetto sinistro
- 2. sella
- 3. unità faro
- 4. condotto aria (sinistro e destro)
- 5. serbatoio del carburante
- Eseguire le operazioni di individuazione guasti con il seguente attrezzo speciale (attrezzi speciali).



Tester dell'accensione 90890-06754, YM-34487 Tester tascabile 90890-03112, YU-03112-C

HAS00738

- 1. Fusibile
- Controllare la continuità del fusibile.
 Fare riferimento a "CONTROLLO DEL FUSIBILE" nel capitolo 3.
 (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)
- Il fusibile è OK?





Sostituire il fusibile.

HAS00739

2. Batteria

 Controllare lo stato della batteria.
 Fare riferimento a "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA".



Tensione minima a circuito aperto

12,8 V e oltre a 20 °C (68 °F)

• La batteria è OK?





- Rabboccare il liquido della batteria.
- Pulire i terminali della batteria.
- Ricaricare o sostituire la batteria.

HAS00740

3. Candela d'accensione

- Controllare lo stato della candela d'accensione.
- Controllare il tipo di candela d'accensione.
- Misurare la distanza elettrodi.
 Fare riferimento a "CONTROLLO CANDELA D'ACCENSIONE" nel capitolo 3.
 (Manuale n.: 3D9-F8197-H0)



Candela d'accensione standard CR6HSA (NGK) Distanza elettrodi 0,6 ~ 0,7 mm (0,024 ~ 0,028 in)

 La candela d'accensione è in buono stato, è del tipo corretto e la distanza elettrodi è conforme alle specifiche?






Modificare la distanza elettrodi o sostituire la candela d'accensione.



HAS00742

4. Lunghezza della scintilla

- Scollegare il cappuccio della candela di accensione dalla candela d'accensione.
- Collegare il tester dell'accensione ① come indicato nella figura.
- 2 Cappuccio della candela di accensione
- Impostare l'interruttore di accensione su "ON".
- Misurare la lunghezza della scintilla (a).
- Avviare il motore premendo l'interruttore dell'avviamento e aumentare gradualmente la lunghezza della scintilla fino a provocare un'accensione irregolare.



2

Lunghezza minima scintilla 6,0 mm (0,24 in)

 La scintilla scocca e la lunghezza della scintilla è conforme alle specifiche?






L'impianto di accensione è OK.

HAS00744

- Resistenza del cappuccio della candela di accensione
- Rimuovere il cappuccio della candela di accensione dal cavo della candela d'accensione.
- Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 1$ k) al cappuccio della candela di accensione, come indicato nella figura.
- Misurare la resistenza del cappuccio della candela di accensione.



I8040101



Resistenza del cappuccio della candela di accensione $4.0 \sim 6.0 \text{ k}\Omega$ a 20 °C (68 °F)

 Il cappuccio della candela di accensione è OK?






Sostituire il cappuccio della candela di accensione.



HAS00746

- 6. Resistenza della bobina di accensione
- Scollegare il connettore della bobina di accensione dai terminali della bobina di accensione.
- Collegare il tester tascabile (Ω × 1) alla bobina di accensione, come indicato nella figura.

Sonda positiva del tester \rightarrow marrone ① Sonda negativa del tester \rightarrow arancione ②




• Misurare la resistenza bobina primaria.



Resistenza bobina primaria 2,16 ~ 2,64 Ω a 20 °C (68 °F)

• Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 1$ k) alla bobina di accensione, come indicato nella figura.

Sonda negativa del tester →
cavo della candela d'accensione ①
Sonda positiva del tester → marrone ②



• Misurare la resistenza bobina secondaria.



Resistenza bobina secondaria 8,64 ~ 12,96 k Ω a 20 °C (68 °F)

La bobina di accensione è OK?






Sostituire la bobina di accensione.

HAS00748

- 7. Resistenza sensore posizione albero motore
- Scollegare l'accoppiatore del sensore posizione albero motore dal cablaggio elettrico.
- Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 100$) all'accoppiatore del sensore posizione albero motore, come indicato in figura.

Sonda positiva del tester \rightarrow bianco ① Sonda negativa del tester \rightarrow rosso ②



 Misurare la resistenza del sensore posizione albero motore.



Resistenza sensore posizione albero motore 248 ~ 372 Ω a 20 °C (68 °F) (fra bianco e rosso)

• Il sensore posizione albero motore è OK?





Sostituire il gruppo statore/sensore posizione albero motore.



HAS00760

8. Diodo

- Rimuovere il diodo dall'accoppiatore.
- Collegare il tester tascabile ($\Omega \times 1$) ai terminali del diodo, come indicato nella figura.
- Misurare la continuità del diodo nel modo sequente.

NOTA: _

Le letture del tester tascabile sono indicate nella seguente tabella.

Sonda positiva del tester
verde chiaro ①
Sonda negativa del tester
verde ②

Sonda positiva del tester
verde ②
Sonda negativa del tester
verde ②
Sonda negativa del tester
verde chiaro ①

Assenza di continuità

verde chiaro ①

Le letture del tester sono corrette?

SÌ

Sostituire il diodo.

NO

HAS00749

9. Interruttore di accensione

 Controllare la continuità dell'interruttore di accensione.

Fare riferimento a "CONTROLLO DEGLI INTERRUTTORI".

• L'interruttore di accensione è OK?





Sostituire l'interruttore di accensione.

HAS00752

10.Interruttore del cavalletto laterale

 Controllare la continuità dell'interruttore cavalletto laterale.

Fare riferimento a "CONTROLLO DEGLI INTERRUTTORI".

• L'interruttore del cavalletto laterale è OK?






Sostituire l'interruttore del cavalletto laterale.

11. Sensore angolo d'inclinazione

- Rimuovere il sensore angolo d'inclinazione.
- Collegare il tester tascabile (DC 20 V) ai terminali del sensore angolo d'inclinazione, come indicato in figura.

Sonda positiva del tester \rightarrow giallo/verde ① Sonda negativa del tester \rightarrow nero/blu ②



- Ruotare l'interruttore di accensione su "ON".
- Misurare la tensione del sensore angolo d'inclinazione.



Tensione sensore angolo d'inclinazione

Inferiore a 65° → Circa 0,4 ~ 1,4 V Superiore a 65° → Circa 3,7 ~ 4,4 V

• Il sensore dell'angolo di inclinazione è OK?





Sostituire il sensore angolo d'inclinazione.

HAS00754

12.Cablaggio

 Controllare il cablaggio dell'intero impianto di accensione.

Fare riferimento a "SCHEMA ELETTRICO".

 Il cablaggio dell'impianto di accensione è collegato correttamente e senza anomalie?





Sostituire l'ECU.


Collegare correttamente o riparare il cablaggio dell'impianto di accensione.

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO




HAS00755

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO



IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO





HAS00756


FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI AVVIAMENTO

Se l'interruttore di accensione si trova su "ON" (interruttore chiuso), il motorino di avviamento può funzionare soltanto se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- Il cambio è in folle (l'interruttore folle è chiuso).
- La leva della frizione viene tirata verso il manubrio (l'interruttore della frizione è chiuso) e il cavalletto laterale è alzato (l'interruttore del cavalletto laterale è chiuso).
- 1) Batteria
- ② Fusibile
- 3 Interruttore di accensione
- (4) Interruttore dell'avviamento
- (5) Interruttore della frizione
- (6) Interruttore cavalletto laterale
- ⑦ Diodo
- ® Interruttore folle
- Motorino di avviamento



IMPIANTO DI CARICA




IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE



HAS00780

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE




- 7 ECU (engine control unit, unità di controllo motore)
- Luce strumenti
- 2 Spia abbagliante
- 23 Luce di posizione posteriore/stop
- ② Faro
- 30 Luce di servizio
- 2 Commutatore luce abbagliante/anabbagliante
- Relè faro
- Fusibile
- Batteria
- (5) Interruttore di accensione



HAS00793

SISTEMA DI SEGNALAZIONE





- ③ Interruttore folle
- 7 ECU (engine control unit, unità di controllo motore)
- 12 Trasmettitore del carburante
- (6) Indicatore carburante
- ① Contagiri
- (9) Spia indicatore di folle
- ② Luce lampeggiatori
- 23 Luce di posizione posteriore/stop
- ② Luce lampeggiatore anteriore (destro)
- Luce lampeggiatore posteriore (destro)
- Luce lampeggiatore posteriore (sinistro)
- ② Luce lampeggiatore anteriore (sinistro)
- 3 Interruttore dell'avvisatore acustico
- 34 Interruttore dei lampeggiatori
- Avvisatore acustico
- 36 Relè dei lampeggiatori
- ③ Interruttore luce freno anteriore
- 3 Interruttore luce freno posteriore
- Fusibile
- Batteria
- 1 Interruttore di accensione



HAS00804


CONTROLLO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

1. L'indicatore del livello carburante non funziona.

1. Trasmettitore del carburante

- Rimuovere la pompa carburante (trasmettitore carburante) dal serbatoio carburante.
- Collegare il tester tascabile all'accoppiatore della pompa carburante, come indicato nella figura.

Sonda positiva del tester \rightarrow verde ① Sonda negativa del tester \rightarrow nero ②



 Misurare le resistenze del trasmettitore del carburante.



Resistenza del trasmettitore carburante (posizione su "pieno" $\boxed{\mathbb{A}}$) $(\Omega \times 1)$

 $4 \sim 10^{\circ}\Omega$ a 20 °C (68 °F) Resistenza del trasmettitore carburante (posizione giù "vuoto"

 $(\Omega \times 10)$ 90 ~ 100 Ω a 20 °C (68 °F)

• Il trasmettitore del carburante è OK?



B)




Sostituire il trasmettitore del carburante.

2. Tensione

 Collegare il tester tascabile (CC 20 V) all'accoppiatore del gruppo strumenti (lato cablaggio elettrico), come indicato nella figura.

Sonda positiva del tester \rightarrow marrone ① Sonda negativa del tester \rightarrow nero ②



- Impostare l'interruttore di accensione su "ON".
- Misurare la tensione (CC 12 V) del marrone ① sull'accoppiatore del gruppo strumenti (lato cablaggio elettrico).
- La tensione è conforme alle specifiche?






Controllare il cablaggio dell'intero sistema di segnalazione.



- 3. Indicatore di livello del carburante
- Impostare l'interruttore di accensione su "ON".
- Sollevare il galleggiante A o abbassarlo B.
- Verificare che l'ago dell'indicatore di livello del carburante si sposti verso "F" o "E".



NOTA: .

Prima di leggere il livello dell'indicatore carburante, lasciare il galleggiante in una delle posizioni (sollevato o abbassato) per almeno tre minuti.

 L'ago dell'indicatore di livello del carburante si muove correttamente?





Il circuito è OK.

Sostituire il gruppo strumenti.

GUASTI ALL'AVVIAMENTO/PRESTAZIONI SCARSE A MEDIO E ALTO REGIME DEL MOTORE/SURRISCALDAMENTO

TRBL ?

HAS00844

INDIVIDUAZIONE GUASTI

NOTA:

La seguente guida all'individuazione guasti non esaurisce tutte le possibili cause di guasti. Tuttavia può essere utile per l'individuazione dei guasti principali. Per controllare, regolare o sostituire i componenti, fare riferimento alle relative procedure contenute nel presente manuale.

GUASTI ALL'AVVIAMENTO

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Serbatoio del carburante

- Serbatoio del carburante vuoto
- Carburante deteriorato o contaminato

Pompa del carburante

• Pompa del carburante difettosa

Corpo farfallato

- Carburante deteriorato o contaminato
- Bolle d'aria nel circuito

HAS00849

PRESTAZIONI SCARSE A MEDIO E ALTO REGIME DEL MOTORE

Fare riferimento a "GUASTI ALL'AVVIAMENTO".

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Pompa del carburante

Pompa del carburante difettosa

HAS00854

SURRISCALDAMENTO

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Corpo farfallato

 Giunto del corpo farfallato danneggiato o allentato

YBR125ED 2007 SCHEMA ELETTRICO

- 1 Magnete C.A.
- ② Sensore posizione albero motore
- (3) Interruttore folle
- ④ Gruppo sensore corpo farfallato
- Sensore temperatura del motore
- ⑤ Sensore angolo d'inclinazione
- ⑦ ECU (engine control unit, unità di controllo motore)
- (8) Bobina di accensione
- (9) Candela d'accensione
- (10) FID (solenoide "fast idle")
- (1) Injettore carburante
- 12 Trasmettitore del carburante
- (3) Pompa del carburante
- Attrezzo diagnostico FI (OPZIONALE)
- (5) Gruppo strumenti
- (6) Indicatore carburante
- (7) Contagiri
- (8) Spia guasto motore
- (9) Spia indicatore di folle
- 20 Luce strumenti
- ② Luce lampeggiatori
- 22 Spia abbagliante
- ② Luce di posizione posteriore/ stop
- ② Luce lampeggiatore anteriore (destro)
- ② Luce lampeggiatore posteriore (destro)
- Luce lampeggiatore posteriore (sinistro)
- ② Luce lampeggiatore anteriore (sinistro)
- Gruppo faro
- 29 Faro
- 30 Luce di servizio
- ③ Interruttore sezione sinistra del manubrio
- ② Commutatore luce abbagliante/anabbagliante
- ③ Interruttore dell'avvisatore acustico
- 34 Interruttore dei lampeggiatori
- 35 Avvisatore acustico
- 36 Relè dei lampeggiatori
- ③ Interruttore luce freno anteriore
- ③ Interruttore luce freno posteriore
- 39 Interruttore cavalletto laterale
- 40 Diodo

(1) Interruttore della frizione

- 42 Relè faro
- (4) Interruttore sezione destra del manubrio
- 44 Interruttore dell'avviamento
- (45) Motorino di avviamento
- Relè del motorino di avviamento
- 47) Fusibile
- **48** Batteria
- 49 Raddrizzatore/regolatore
- (5) Interruttore di accensione

CODICE COLORE

В	.Nero
Br	.Marrone
	.Cioccolato
	.Verde scuro
Ğ	
L	
	.Verde chiaro
	.Arancione
P	
R	.Rosso
Sb	
W	.Bianco
Υ	.Giallo
B/L	.Nero/Blu
B/W	.Nero/Bianco
Br/W	.Marrone/Bianco
G/R	.Verde/Rosso
L/B	.Blu/Nero
L/W	.Blu/Bianco
L/Y	.Blu/Giallo
Or/B	.Arancione/Nero
P/W	.Rosa/Bianco
	.Giallo/Verde
Y/L	.Giallo/Blu
Y/R	.Giallo/Rosso



